

E S F G I Sw D Nr Fi De Po R Hg Cz Pl

D-120S/DF-120MS/DM-1200MS/J-120S/JF-120MS

User's Guide
Guía del usuario
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Guida dell'utilizzatore
Instruktionshäfte
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

Käyttäjän opas
Brugsvejledning
Manual de Instruções
Инструкция по эксплуатации
Felhasználói Útmutató
Návod k použití
Instrukcja Obsługi

CASIO®

SA0906-A	Printed in China/Imprimé en Chine
	

English

• Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

Important Precautions

- Avoid dropping the calculator and otherwise subjecting it to severe impact.
- Never try to take the calculator apart.
- Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.
- The contents of these instructions are subject to change without notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

Power Supply

Two-Way Power System provides power even in complete darkness.

- Always leave battery replacement up to an authorized dealer.
- The battery that comes with this unit discharges slightly during shipment and storage. Because of this, it may require replacement sooner than the normal expected battery life.

Auto Power Off Function

Auto power off: Approximately 6 minutes after last key operation

Tax Calculations

- To set a tax rate**

Example: Tax rate = 5%

(D-120S/J-120S)	 (SET) (Until SET appears.)	SET	0.
	 (TAX RATE) 5 ¹ (SET)	TAX	% 5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Until TAX and % appear.)	TAX	% 0.
	5¹ (RATE SET)	TAX	% 5.

- You can check the currently set rate by pressing and then (TAX RATE).

Currency Conversion (D-120S/J-120S)

- To enter the Currency Conversion Mode**
- Press to toggle between the Conversion Mode and the Memory Mode.**²
- The "EXCH" indicator on the display indicates the Conversion Mode.

- To set conversion rates**

Currency 1 (C1) is your home country currency, and so it is always set to 1. Currency 2 (C2) and Currency 3 (C3) are for the currencies of two other countries, and you can change these rates as required.

Example: Conversion rate \$1 (C1 home currency) = 0.95 euro for Currency 2 (C2)

 (SET) (Until SET appears.)	 0.95 ¹ (SET)	C2	EXCH RATE	0.95
--	---	-----------------	------------------------	-------------

- You can check the currently set rate by pressing and then .

^{**}For rates of 1 or greater, you can input up to six digits. For rates less than 1 you can input up to 12 digits, including 0 for the integer digit and leading zeros (though only six significant digits, counted from the left and starting with the first non-zero digit, can be specified).

Examples: 0.123456, 0.0123456, 0.00000012345

Specifications

Power Supply: Two-Way Power System, with solar cell and one button type battery (LR44)
Battery Life: Approximately 3 years (1 hour operation per day)
Operating Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Dimensions (H) x (W) x (D) / Approximate weight (including battery)
D-120S: 35.×126×175 mm (1³/₈"×4¹⁵/₁₆"×6⁷/₈" / 170 g (6 oz)
DF-120MS: 35.7×122.5×174.5 mm (1³/₈"×4¹³/₁₆"×6⁷/₈" / 180 g (6.3 oz)
DM-1200MS: 35.5×155×210 mm (1³/₈"×6¹/₈"×8¹/₄" / 265 g (9.3 oz)
J-120S: 25.×107×176 mm (1"×4¹/₈"×6⁹/₁₆" / 145 g (5.1 oz)
JF-120MS: 26.3×107×173 mm (1¹/₁₆"×4³/₁₆"×6⁹/₁₆" / 155 g (5.5 oz)

Español

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

Precauciones importantes

- No deje caer la calculadora ni tampoco la someta a fuertes impactos.
- No intente desarmar la calculadora.
- Frote la unidad con un paño suave y seco para limpiarla.
- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o rechazo hecho por terceras partes, que puedan ocasionarse debido al uso de este producto.

Alimentación

El sistema de alimentación de dos modos suministra alimentación incluso en la oscuridad total.

- Siempre solicite el cambio de la pila a un distribuidor autorizado.
- La pila que viene con esta unidad se descarga ligeramente durante el transporte y almacenamiento. Debido a esto, puede requerir de un reemplazo más temprano que el estimado para su duración de servicio.

Función de apagado automático

Apagado automático: Aproximadamente 6 minutos después de la última operación de tecla.

Cálculos de impuesto

- Para ajustar una tasa de impuesto**

Ejemplo: Tasa de impuesto = 5%

(D-120S/J-120S)	 (SET) (Hasta que aparezca "SET")	SET	0.
	 (TAX RATE) 5 ¹ (SET)	TAX	% 5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Hasta que aparezcan "TAX" y "%")	TAX	% 0.
	5¹ (RATE SET)	TAX	% 5.

- Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando y luego (TAX RATE).

Conversión de divisa (D-120S/J-120S)

- Para ingresar el modo de conversión de divisa**
- Presione para alternar entre el modo de conversión y el modo de memoria.**²
- El indicador "EXCH" sobre la presentación indica el modo de conversión.

- Para ajustar las tasas de conversión**

La divisa 1 (C1) es la divisa de su país local, y siempre es así al ajustar a 1. La divisa 2 (C2) y divisa 3 (C3) son las divisas de dos otros países, y puede cambiar estas tasas como lo requiere.

Ejemplo: Tasa de conversión \$1 (divisa local C1) = 0.95 euros para la divisa 2 (C2)

 (SET) (Hasta que aparezca "SET")	 0.95 ¹ (SET)	C2	EXCH RATE	0.95
--	---	-----------------	------------------------	-------------

- Puede verificar la tasa ajustada actualmente presionando y luego .

^{**}Para tasas de 1 o mayores, puede ingresar hasta seis dígitos. Para tasas menores de 1 puede ingresar hasta 12 dígitos, incluyendo 0 para el dígito entero y ceros a la izquierda (aunque solamente se pueden especificar seis dígitos significantes, contados desde la izquierda y comenzando con el primer dígito que no sea cero).

Ejemplos: 0.123456, 0.0123456, 0.00000012345

Especificaciones

Alimentación: Sistema de alimentación de dos modos, con pila solar y una pila de tipo botón de LR44
Duración de pila: Aproximadamente 3 años (1 hora de operación por día)
Temperatura de operación: 0°C a 40°C
Dimensiones (Al) x (An) x (Pr) / Peso aproximado (incluyendo la pila)
D-120S: 35×126×175 mm / 170 g
DF-120MS: 35.7×122.5×174.5 mm / 180 g
DM-1200MS: 35.5×155×210 mm / 265 g
J-120S: 25×107×176 mm / 145 g
JF-120MS: 26.3×107×173 mm / 155 g

Français

- Conservez la documentation à portée de main pour toute référence future.

Précautions importantes

- Évitez de faire tomber la calculatrice ou de l'exposer à des chocs violents.
- N'essayez jamais de démonter la calculatrice.
- Essayez la calculatrice avec un chiffon doux et sec.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD., n'assume aucune responsabilité concernant les pertes ou les réclamations qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit.

Alimentation

Double source d'alimentation permettant de voir l'écran même dans l'obscurité la plus complète.

- Contiez toujours le remplacement de la pile à un revendeur agréé.
- La pile fournie avec cet appareil se décharge lentement durant l'expédition et le stockage. Elle devra éventuellement être remplacé plus rapidement car son autonomie peut être inférieure à la normale.

Arrêt automatique

Extinction automatique : Environ 6 minutes après la dernière touche pressée

Calculs de taxes

- Pour spécifier un taux de taxe**

Exemple : Taux de taxe = 5%

(D-120S/J-120S)	 (SET) (Jusqu'à ce que « SET » apparaisse.)	SET	0.
	 (TAX RATE) 5 ¹ (SET)	TAX	% 5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Jusqu'à ce que « TAX » et « % » apparaissent.)	TAX	% 0.
	5¹ (RATE SET)	TAX	% 5.

- Vous pouvez vérifier le taux actuellement pré-réglé en appuyant sur puis sur (TAX RATE).

Conversion de devises (D-120S/J-120S)

- Pour accéder au mode de conversion de devises**
- Appuyez sur pour commuter entre mode de conversion et mode de mémoire.**²
- L'indicateur « EXCH » apparaît lorsque le mode de conversion est valide.

- Pour spécifier les taux de conversion**

La devise 1 (C1) est la devise locale qui est toujours spécifiée par 1. La devise 2 (C2) et la devise 3 (C3) sont réservées aux devises des deux autres pays dont les taux peuvent être changés.

Exemple : Taux de conversion de 1 \$ (devise locale C1) = 0,95 euro pour la devise 2 (C2)

 (SET) (Jusqu'à ce que « SET » apparaisse.)	 0.95 ¹ (SET)	C2	EXCH RATE	0.95
--	---	-----------------	------------------------	-------------

- Vous pouvez vérifier le taux actuellement pré-réglé en appuyant sur puis sur .

^{**}Pour les taux égaux ou supérieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à six chiffres. Pour les taux inférieurs à 1, vous pouvez saisir jusqu'à 12 chiffres, y compris le 0 pour l'entier et les zéros d'en-tête (bien que six chiffres significatifs seulement puissent être spécifiés à compter de la gauche et du premier chiffre qui n'est pas un zéro).

Exemples : 0.123456, 0.0123456, 0.00000012345

Fiche technique

Alimentation : Système à deux sources d'alimentation avec une pile solaire et une pile bouton LR44

Autonomie de la pile : Environ 3 ans (à raison d'une heure de fonctionnement par jour)
Température de service : 0°C à 40°C
Dimensions (H) x (L) x (E) / Poids approximatif (pile comprise)
D-120S: 35×126×175 mm / 170 g
DF-120MS: 35.7×122.5×174.5 mm / 180 g
DM-1200MS: 35.5×155×210 mm / 265 g
J-120S: 25×107×176 mm / 145 g
JF-120MS: 26.3×107×173 mm / 155 g

Deutsch

- Bitte bewahren Sie die gesamte Benutzerdokumentation für späteres Nachschlagen auf.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Den Rechner nicht fallen lassen und keinen starken Stößen aussetzen.
- Niemals den Rechner zerlegen.
- Die Einheit mit einem weichen, trockenen Tuch sauberwischen.
- Der Inhalt dieser Anleitung ist Änderungen ohne Vorankündigung unterworfen.
- Die CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Ansprüche dritter Parteien, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückzuführen sind.

Stromversorgung

Die Zweifweg-Stromversorgung ermöglicht den Betrieb auch bei vollständiger Dunkelheit.

- Lassen Sie das Auswechseln der Batterie stets von einem autorisierten Händler vornehmen.
- Die mit dieser Einheit mitgelieferte Batterie wird während des Versands und der Lagerung etwas entladen. Daher muss diese Batterie früher als nach der normalen Batterielebensdauer ausgetauscht werden.

Abschaltautomatikfunktion

Automatische Abschaltung: Circa 6 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung

Steuerberechnungen

- Einstellen einer Steuerrate**

Beispiel: Steuerrate = 5%

(D-120S/J-120S)	 (SET) (Bis SET erscheint.)	SET	0.
	 (TAX RATE) 5 ¹ (SET)	TAX	% 5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Bis TAX und % erscheinen.)	TAX	% 0.
	5¹ (RATE SET)	TAX	% 5.

- Sie können den gegenwärtig eingestellte Rate kontrollieren, indem Sie und anschließend (TAX RATE) drücken.

Währungsrechnung (D-120S/J-120S)

- Aufrufen des Währungsumrechnungsmodus**
- Drücken Sie die -Taste, um zwischen dem Währungsumrechnungsmodus und dem Speichermodus umzuschalten.**²
- Die „EXCH“-Anzeige auf dem Display zeigt den Währungsumrechnungsmodus an.

- Einstellen der Wechselkurse**

Die Währung 1 (C1) ist Ihre Landeswährung, so dass diese immer auf 1 eingestellt ist. Die Währung 2 (C2) und die Währung 3 (C3) dienen für Fremdwährungen von zwei anderen Ländern, und Sie können diese Wechselkurse wie erforderlich einstellen.

Beispiel: Wechselkurs \$1 (Landeswährung C1) = 0,95 Euro für Währung 2 (C2)

 (SET) (Bis SET erscheint.)	 0.95 ¹ (SET)	C2	EXCH RATE	0.95
--	---	-----------------	------------------------	-------------

- Sie können den gegenwärtig eingestellten Wechselkurs kontrollieren, indem Sie und anschließend drücken.

^{**}Für Werte größer als 1 können Sie bis zu sechs Stellen eingeben. Für Werte kleiner als 1 können Sie bis zu 12 Stellen eingeben, einschließlich 0 für die ganzzahlige Stelle und vorangestellte Nullen (aber nicht Nulls signifikante Stellen, gezählt von links und beginnend mit der ersten Stelle, die nicht Null ist, können spezifiziert werden).

Beispiele: 0.123456, 0.0123456, 0.00000012345

Technische Daten

Stromversorgung: Zwei-Weg-Stromversorgungssystem mit Solarzelle und einer Knopf­batterie LR44
Batterie-Lebensdauer: Etwa 3 Jahre (1 Stunde Betrieb pro Tag)
Zul. Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
Abmessungen (H x B x T) / Ungefähres Gewicht (einschließlich Batterie)
D-120S: 35×126×175 mm / 170 g
DF-120MS: 35.7×122.5×174.5 mm / 180 g
DM-1200MS: 35.5×155×210 mm / 265 g
J-120S: 25×107×176 mm / 145 g
JF-120MS: 26,3×107×173 mm / 155 g

Italiano

- Conservare l'intera documentazione dell'utente a portata di mano per riferimenti futuri.

Precauzioni importanti

- Evitare di far cadere la calcolatrice e di sottoporla a forti impatti.
- Non tentare mai di smontare la calcolatrice.
- Per pulire l'unità, passarla con un panno morbido e asciutto.
- Il contenuto di queste istruzioni è soggetto a modifiche senza preavviso.
- La CASIO COMPUTER CO., LTD. declina qualsiasi responsabilità per perdite o reclami da parte di terzi derivanti dall'uso di questo prodotto.

Alimentazione

Il doppio sistema di alimentazione fornisce energia anche in condizioni di completa oscurità.

Richiedere sempre la sostituzione della pila ad un rivenditore autorizzato.

- La pila in dotazione a questa unità si scarica leggermente durante la spedizione e il deposito. Pertanto, potrebbe essere necessario sostituire la pila prima che sia trascorso il periodo della normale durata di servizio.

Funzione di spegnimento automatico

Spegnimento automatico: Circa 6 minuti dopo l'ultima operazione con i tasti

Calcoli di imposte

- Per impostare un'aliquota di imposta**

Esempio: Aliquota dell'imposta = 5%

(D-120S/J-120S)	 (SET) (Finché non appare SET.)	SET	0.
	 (TAX RATE) 5 ¹ (SET)	TAX	% 5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Finché non appaiono TAX e %.)	TAX	% 0.
	5¹ (RATE SET)	TAX	% 5.

- È possibile verificare l'aliquota attualmente impostata premendo e quindi (TAX RATE).

Conversione di valuta (D-120S/J-120S)

- Per immettere il modo di conversione di valuta**

Premere per commutare tra il modo di conversione e il modo di memoria.²

L'indicatore "EXCH" sul display indica il modo di conversione.

- Per impostare i tassi di conversione**

Valuta 1 (C1) è la valuta domestica, la quale è sempre impostata a 1. Valuta 2 (C2) e Valuta 3 (C3) sono per le valute di due altri paesi, ed è possibile cambiare questi tassi a seconda delle necessità.

Esempio: Tasso di conversione \$1 (C1 valuta domestica) = 0,95 euro per Valuta 2 (C2)

 (SET) (Finché non appare SET.)	 0.95 ¹
--	---

■ Automatisk slukkefunktion

Automatisk slukkefunktion: Cirka 6 minutter efter sidste knaptryk.

■ Afgiftsudregninger

• Fastsættelse af en afgiftsprocent

Eksempel: Afgiftsprocent = 5% (D-120S/J-120S)	 (SET) (Indtil SET kommer frem.)	 SET	0.
	 (TAX RATE) 5 (SET)	 TAX	%
			5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Indtill TAX og % kommer frem.)	 TAX	%
			0.
	5 (RATE SET)	 TAX	%
			5.

- Det er muligt at kontrollere den aktuelt valgte afgiftsprocent ved at trykke på efterfulgt af (TAX RATE).

■ Valutaomregning (D-120S/J-120S)

• Indtastning af valutaomregningsindstillingen

Tryk på for at skifte frem og tilbage mellem omregningsindstillingen og hukommelsesindstillingen.^{*2}

- “EXCH”-indikatoren på displayet angiver omregningsindstillingen.

• Indstilling af omregningskurser

Valuta 1 (C1) er dit eget lands valuta, hvorfor den altid er sat til 1. Valuta 2 (C2) og Valuta 3 (C3) er til to andre lands valutaer, og disse omregningskurser kan indstilles som påkrævet.

Eksempel: Omregningskurs 1 \$ (C1 dit eget lands valuta) = 0,95 euro til Valuta 2 (C2)

 (SET) (Indtil SET kommer frem.)	 0.95 (SET)	 C2	EXCH RATE	0.95
---	--	--------------------------------------	------------------	-------------

- Det er muligt at kontrollere den aktuelt valgte omregningskurs ved at trykke på efterfulgt af .

^{*1}For satser og kurser, som er 1 eller derover, kan du indtaste op til seks cifre. For satser og kurser, som er lavere end 1, kan du indtaste op til 12 cifre, inklusive 0 for heltallet og foregående nul(er) (dog kan kun seks betydende cifre, regnet fra venstre og begyndende med det første ciffer, der ikke er nul, specificeres).

Eksempler: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

■ Specifikationer

Strømforsyning: Tovejs strømforsyning med solcelle og et LR44 batteri af knaptypen **Batterilevetid:** Omkring 3 år (1 times anvendelse om dagen)

Brugstemperatur: 0° C til 40° C

Mål (H × B × D) / Omtrentlig vægt (inklusive batteri)
D-120S: 35×126×175 mm / 170 g
DF-120MS: 35,7×122,5×174,5 mm / 180 g
DM-1200MS: 35,5×155×210 mm / 265 g
JF-120MS: 26,3×107×173 mm / 145 g
JF-120MS: 26,3×107×173 mm / 155 g

Português

- Certifique-se de guardar toda a documentação do utilizador à mão para futuras referências.

■ Precauções importantes

- Evite derrubar a calculadora nem a sujeite a impactos fortes.
- Nunca tente desmontar a calculadora.
- Limpe a unidade com um pano macio e seco.
- O conteúdo destas instruções está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou reclamações provenientes de terceiros que possam resultar do uso deste produto.

■ Fornecimento de energia

O sistema de alimentação de duas vias proporciona energia mesmo na completa escuridão.
• Encarregue sempre a troca da pilha a um revendedor autorizado.

- A pilha que vem com este produto se descarrega ligeiramente durante o transporte e armazenamento. Por esta razão, pode ser preciso substituí-la mais cedo do que o esperado para a vida útil normal dela.

■ Função de desligamento automático

Desligamento automático: Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla

■ Cálculos de imposto

• Para definir uma taxa de imposto

Exemplo: Taxa de imposto = 5%

(D-120S/J-120S)	 (SET) (Alé que SET apareça.)	 SET	0.
	 (TAX RATE) 5 (SET)	 TAX	%
			5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Alé que TAX e % apareçam.)	 TAX	%
			0.
	5 (RATE SET)	 TAX	%
			5.

- Pode verificar a taxa ajustada actualmente premindo e, em seguida, (TAX RATE).

■ Conversão de moedas (D-120S/J-120S)

• Para entrar no modo de conversão de moedas

- Prima para alternar entre o modo de conversão e modo de memória.**^{*2}
- O indicador “EXCH” no visor indica o modo de conversão.

• Para definir taxas de conversão

A moeda 1 (C1) é a moeda do seu país e, portanto, é sempre definida como 1. A moeda 2 (C2) e a moeda 3 (C3) são para as moedas de outros dois países, e pode alterar essas taxas se for necessário.

Exemplo: Taxa de conversão de \$1 (moeda local C1) = 0,95 euros para a moeda 2 (C2)

 (SET) (Alé que SET apareça.)	 0.95 (SET)	 C2	EXCH RATE	0.95
--	--	--------------------------------------	------------------	-------------

- Pode verificar a taxa actualmente definida premindo e, em seguida, .

^{*1}Para taxas de 1 ou maiores, pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores do que 1, pode introduzir até 12 dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros não-significativos (embora apenas seis dígitos significativos, contados a partir da esquerda e começando com o primeiro dígito não zero, possam ser especificados).

Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

■ Especificações

Alimentação: Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão LR44

Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos (1 hora de operação por dia)

Temperatura de operação: 0° C a 40° C

Dimensões (A) × (L) × (P) / Peso aproximado (incluindo a pilha)
D-120S: 35×126×175 mm / 170 g
DF-120MS: 35,7×122,5×174,5 mm / 180 g
DM-1200MS: 35,5×155×210 mm / 265 g
JF-120MS: 26,3×107×173 mm / 145 g
JF-120MS: 26,3×107×173 mm / 155 g

Русский

- Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.

■ Важные меры предосторожности

- Не ронять калькулятор и никаким другим образом не подвергать его сильным ударам.
- Не пытаться разбирать калькулятор.
- Для очистки калькулятора протирать его мягкой сухой тканью.
- Содержание инструкции может быть изменено без предупреждения.
- Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет ответственности никакого вида и не принимает никакого рода претензий от третьей стороны в связи с использованием данного изделия.

■ Питание

Двойная система питания обеспечивает питание даже в полной темноте.
• Замену батареи производитe только у официального дилера.

- Поставляемая в комплекте батарея за время транспортировки и хранения несколько разряжается. В связи с этим, может потребоваться ее замена за некоторое время до истечения ожидаемого срока ее службы.

■ Функция автоматического отключения питания

Автоматическое отключение питания — примерно через 6 минут после последнего нажатия на клавишу.

■ Налоговые вычисления

• Задание ставки налога

Пример: ставка налога 5 % (D-120S/J-120S)	 (SET) (пока не появится индикация «SET»)	 SET	0.
	 (TAX RATE) 5 (SET)	 TAX	%
			5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (пока не появится индикация «TAX» и «%»)	 TAX	%
			0.
	5 (RATE SET)	 TAX	%
			5.

- Заданную ставку можно проверить нажатием на клавишу , а затем на клавишу (TAX RATE).

■ Пересчет валют (D-120S/J-120S)

• Вход в режим пересчета валют

Нажатие на клавишу обеспечивает переключение с режима пересчета на режим памяти и наоборот.^{*2}

- Индикатор «EXCH» на дисплее указывает на то, что выбран режим пересчета.

• Задание обменных курсов

Валюта 1 (C1) — это валюта своей страны, которая всегда устанавливается на 1. Валюты 2 (C2) и 3 (C3) — это валюты двух других стран, курсы которых можно менять в соответствии с необходимостью.

Пример: обменный курс 1 доллар (своя валюта C1) = 0,95 евро для валюты 2 (C2)

 (SET) (пока не появится индикация «SET»)	 0.95 (SET)	 C2	EXCH RATE	0.95
--	--	--------------------------------------	------------------	-------------

- Для проверки выставленного к настоящему моменту курса можно нажать на клавишу , а затем на клавишу .

^{*1}Если курс (ставка) 1 и выше, можно ввести до 6 цифр. Если курс (ставка) ниже 1, можно ввести до 12 цифр, включая 0 в качестве целого и начальные ноли (но только 6 значащих цифр, считая слева с первой цифры, отличной от нуля).

Примеры: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

■ Технические характеристики

Питание система двойного питания калькулятора с солнечным элементом и одной батареей LR44 кнопочного типа

Срок службы батареи примерно 3 года (при условии работы 1 час в день)

Рабочая температура 0 – 40°С

Размеры (т) × (ш) × (д), примерная масса (с батареей)

D-120S: 35×126×175 mm, 170 г
DF-120MS: 35,7×122,5×174,5 mm, 180 г
DM-1200MS: 35,5×155×210 mm, 265 г
J-120S: 25×107×176 mm, 145 г
JF-120MS: 26,3×107×173 mm, 155 г

Magyar

- Minden felhasználói dokumentációt tartson kéznél későbbi útmutatásért.

■ Fontos tudnivalók

- Ne ütögesse és ne ejtse le a számológépet.
- Soha ne szedje szét a számológépet.
- A számológép felületének tisztítását puha, száraz ronggyal végezze.
- A használati útmutató tartalmát minden előzetes értesítés nélkül változhat.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. nem vállal felelősséget e termék használatából származó veszteségéért illetve harmadik fél követeléséért.

■ Energiaellátás

Kétutas energiarendszer biztosítja az energiát akár teljes sötétségben is.

- Az elemcserét mindig bizza jogosult kereskedőre.
- Az új készülékben levő elem a szállást és a raktározás ideje alatt kissé gyengül, emiatt lehet, hogy normál élettartamánál hamarabb cseréire szorul.

■ Automatikus kikapcsolás

Automatikus kikapcsolás: Körülbéli 6 perccel az utolsó gombnyomás után

■ Adószámítások

• Az adókulcs beállítás

Példa: Adókulcs = 5%

(D-120S/J-120S)	 (SET) (Amíg SET meg nem jelenik.)	 SET	0.
	 (TAX RATE) 5 (SET)	 TAX	%
			5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Amíg TAX és % meg nem jelenik.)	 TAX	%
			0.
	5 (RATE SET)	 TAX	%
			5.

- Ellenőrizheti az éppen beállított adókulcsot az , majd a (TAX RATE) gomb megnyomásával.

■ Valutaátváltás (D-120S/J-120S)

• A Valutaátváltás móda való belépés

- Nyomja meg az gombot a Valutaátváltás mód és a Memória mód közti átváltáshoz.**^{*2}
- Az „EXCH” jelző a kijelzőn a Valutaátváltás módot mutatja.

• Átváltási árfolyamok beállítása

A Valuta 1 (C1) a hazai valuta árfolyama, így mindig 1-re van beállítva. A Valuta 2 (C2) és a Valuta 3 (C3) két más ország valutája, és ezeket szükség esetén megváltoztathatja.

Példa: \$1 (C1 hazai valuta) átváltási árfolyama = 0,95 euró a Valuta 2 (C2) esetére

 (SET) (Amíg SET meg nem jelenik.)	 0.95 (SET)	 C2	EXCH RATE	0.95
---	--	--------------------------------------	------------------	-------------

- Ellenőrizheti az éppen hozzárendelt árfolyamot az , majd a gomb megnyomásával.
- ^{*1} vagy nagyobb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb hat számjegyet adhat meg. 1-nél kisebb árfolyamoknál és adókulcsoknál legfeljebb 12 számjegyet adhat meg, beleértve az egész számjegyhez való 0-t és a vezető nullákat (csak hat értékés jeggyel, balról számítva és az első nem nulla számjeggyel kezdve adható meg).

Példák: 0,123456, 0,0123456, 0,00000012345

■ Műszaki adatok

Energiaellátás: Kétutas energia rendszer, napelem és egy LR44 típusú gombelem
Elem élettartama: Kb. 3 év (napi 1 óra használat mellett)

Működési hőmérséklet: 0°С-tól 40°С-ig

Méretek (M) × (Sz) × (H) / Körülbelül súly (elemmel együtt)
D-120S: 35×126×175 mm / 170 g
DF-120MS: 35,7×122,5×174,5 mm / 180 g
DM-1200MS: 35,5×155×210 mm / 265 g
J-120S: 25×107×176 mm / 145 g
JF-120MS: 26,3×107×173 mm / 155 g

Česky

- Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.

■ Důležitá upozornění

- Dbejte na to, aby Vám kalkulátor nespadol a nevystavujte jej veľkým nárazům.
- Nikdy kalkulátor nerozbiehajte.
- Přístroj čistěte měkkým suchým hadříkem.
- Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez upozornění.
- Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nebere žádnou zodpovědnost za jakékoli ztráty či nároky třetích stran, které mohou být způsobeny používáním tohoto výrobku.

■ Napájení

Dvoucestný systém napájení poskytuje zdroj energie i za úplné tmy.

- Vždy ponechte výměnu baterie na autorizovaném servisu.
- Baterie dodávaná s tímto přístrojem se pomalu vybíjí během převozu a uskladnění. Z tohoto důvodu je možné, že bude třeba baterii vyměnit dříve, než je její běžná životnost.

■ Funkce automatického vypnutí

Automatické vypnutí: Přibližně šest minut od posledního stisknutí klávesy

■ Daňové výpočty

• Nastavení výše daně

Příklad: výše daně = 5 %

(D-120S/J-120S)	 (SET) (Až se objeví SET.)	 SET	0.
	 (TAX RATE) 5 (SET)	 TAX	%
			5.

(DF-120MS/DM-1200MS/JF-120MS)	 (RATE SET) (Až se objeví TAX a %.)	 TAX	%
			0.
	5 (RATE SET)	 TAX	%
			5.

- Právě nastavenou výši daně lze zkontrolovat stisknutím a poté (TAX RATE).

■ Převod měn (D-120S/J-120S)

• Vstup do režimu převodů měn

- Stiskněte pro přepínání mezi režimem převodu a režimem paměti.**^{*2}
- Indikace „EXCH” na displeji indikuje režim převodu.

• Nastavení kurzů

Měna 1 (C1) je Vaše domácí měna a vždy se nastavuje na 1. Měna 2 (C2) a měna 3 (C3) jsou určeny pro měny dvou jiných států a tyto kurzy lze nastavit dle potřeby.

Příklad: Převod kurz 1\$ (C1 domácí měna) = 0,95 Euro pro měnu 2 (C2)

 (SET) (Až se objeví SET.)	 0.95
---	--

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>