Oregon SCIENTIFIC

# MODEL: BA812E

# ELECTRONIC WEATHER CLOCK WITH WEATHER FORECAST INDICATION AND TEMPERATURE READING

USER MANAUL




FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

| LCD displays on the unit | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Forecast | Sunny | Slightly Cloudy | Cloudy | Rainy |

FIG. 4

## ENGLISH

### INTRODUCTION

- Thank you for your purchase of this Electronic Weather Clock.
- Your Electronic Weather Clock is an example of superior design and craftsmanship.
- In order to optimize its function, be sure to read this manual carefully and keep it for future reference.

### FEATURES

- LCD digital alarm clock
- Weather forecast icons show Sunny, Slightly Cloudy, Cloudy or Rainy
- Built-in storm weather warning with audible and visual alarm
- Displays indoor temperature
- Maximum and minimum temperature memory
- User selectable °C or °F range
- Clock display shows the hour and minute : Alternating calendar display, shows the month and dat
- Daily alarm
- User selectable 12/24 hour time format
- Strong back light
- Built-in low battery indicator
- Table standing feature

### DESCRIPTION OF PARTS

A. LIGHT/ALARM STOP
B. LCD DISPLAY
C. MODE BUTTON
D. ALARM BUTTON
E. MEMORY BUTTON
F. UP BUTTON
G. SET BUTTON
H. VENTILATION
I. BATTERY DOOR

**[SEE FIG. 1]**

### INSTALLING AND REPLACING BATTERIES

The Weather Clock uses four UM-4 "**AAA**" size batteries. If the "***BATT***" indicator appears, remove the exhausted batteries and follow below steps to install or replace the batteries:

1. On the back of the unit, pull the battery door in the direction of the arrow.
2. Insert the batteries as indicated by the polarity symbols ( + and - ) marked inside the battery compartment.
3. Replace the battery door.

**[SEE FIG. 2]**

**Note:**

After replacing the batteries, the display will be turned on for about 3 seconds and then show the following:

- Indoor temperature shows the current measurement
- Weather forecast shows slightly cloudy ( a sun shows with the cloud indicator )
- Clock shows 12:00 (AM).

The Weather Clock takes about 24 hours to store the barometric pressure data. Until that time has elapsed, the pressure trend and weather forecast symbols may not reflect actual weather forecast for your area.

### DISPLAY AND FUNCTIONS

J. CLOCK/ALARM OR CALENDAR DISPLAY
K. WEATHER FORECAST INDICATOR
L. INDOOR TEMPERATURE

**[SEE FIG. 3]**

### GENERAL OPERATION

The display on your Weather Clock has several functions, other than those first displayed when the unit is turned on. The temperature area of the screen has additional memory displays for the indoor temperatures. The clock display, in addition to displaying the current time, also sets as the alarm and calendar display. You can access the other functions by pressing the **[ MODE ]** or the **[ MEMORY ]** button.

Press the **[ ALARM STOP ]** button once for light-up the display for 3 seconds, so you can see the clock in the dark.

### HOW TO VIEW THE TEMPERATURE MEMORY

Press the **[ MEMORY ]** button once. The temperature display will show the maximum temperature.

( This reading indicates the maximum temperature recorded since it was last reset. ) Press **[ MEMORY]** button again and you'll see the minimum temperature. Pressing **[ MEMORY ]** button a third time returns you to the current temperature.

### HOW TO CLEAR THE TEMPERATURE MEMORY

To clear temperature memory and begin recording new high and low temperatures, press and hold the **[ MEMORY ]** button for about 2 seconds until the unit beeps once.

**Note:**

If you are in **MIN** or **MAX** temperature display screens, and you do not press any other button, the screen will return to the current temperature readings after 20 seconds.

### HOW TO VIEW THE ALARM TIME AND THE CALENDAR

To view your alarm time press the **[ ALARM ]** button once. The alarm indicator will appear with an alarm time. Press the **[ ALARM ]** button a second time to return to the normal clock display.

To view the current date, press the **[ MODE ]** button once, the month and the date will be displayed. Pressing **[ MODE ]** button again will return you to the normal clock display.

**Note:**

If you are in the calendar/alarm display, and you do not press any other button, the screen will return to the normal clock display after 20 seconds.

### HOW TO SET THE CLOCK AND THE CALENDAR

When you first start up your Weather Clock ( or after you replace the batteries or reset the unit ) use the following steps to set your clock and calendar:

1. Press and hold the **[ SET ]** button in the current Time Mode for about 2 seconds. The month digits will flash. Press the **[ ▲]** button to increase the setting in 1 month increments until the desired month is displayed.
2. Once the month is correct, press **[ SET ]** again to display the date digits. The date digits will be flashing. Use the **[ ▲]** button to increase the date in 1 day increments until the desired day is displayed.
3. Once the day is correct, press **[ SET ]**. You'll see 12hr or 24hr flashing. Pressing the **[ ▲]** button will toggle between the 12 and 24 hour settings.
4. Once the clock format is correct, press **[ SET ]**. The hour digits will be flashing. Press the **[ ▲]** button again to increase the clock in 1 hour increments until the desired hour is displayed.
5. Once the hour is correct, press **[ SET ]** again to create the flashing minute digits. Pressing the **[ ▲]** button will increase the minutes one at a time, until the correct time is displayed.
6. Finally press the **[ SET ]** button to confirm all the settings you just entered. The unit will return to the clock display.

### HOW TO SET THE DAILY ALARM

1. Press and hold the **[ SET ]** button in Alarm Time Mode for about 2 seconds. The indicator (**•)** and the hour digits will be flashing. Press the **[ ▲]** button to increase the alarm time in 1 hour increments, until the desired hour is displayed.
2. Press **[ SET ]** button again and the indicator (**•)** and the minute digits will flash. Press the **[ ▲]** button to increase in 1 minute increments until the correct time is displayed.
3. Press **[ SET ]** button a third time and press the **[ ▲]** button to toggle the alarm between ACTIVATED ( "▼" displayed) and deactivated ( "▼" disappear ).
4. Press the **[ SET ]** button again. The daily alarm is now set, and your Weather Clock will resume its normal time.

**Note:**

If you get interrupted at any point in the alarm setting sequence, the clock will return to its normal time display, if no buttons are pressed for 20 seconds.

### HOW TO READ THE ILLUSTRATED WEATHER FORECAST SYMBOLS

Your digital Weather Clock automatically detects the barometric pressure changes in your area. Based on this changing pressure, it displays an illustrated weather symbol indicating the weather forecast. The displayed weather marks are indicating a forecast 12 to 24 hours ahead, for a radius of approximately 30-50km (20 to 30 miles).

**[SEE FIG. 4]**

### IMPORTANT:

1. The accuracy of weather forecasting be using pressure trend alone is about 70 to 75 percent, therefore, we cannot be held responsible for any inconvenience caused by an inaccurate weather forecast.
2. The weather forecast symbols may not reflect the current weather condition. The symbols are forecasting the future.
3. A "**Sunny**" forecast covering the night-time reflects fine clear weather.

### HOW TO SELECT THE TEMPERATURE UNITS OF MEASURE

The switch on the battery compartment selects between degrees Celsius and Fahrenheit. To select Celsius units, set the switch to °C. To select Fahrenheit units, set the switch to °F.

### THE RESET BUTTON

If the unit does not operate properly, use a pointed object to push the **[ RESET ]** button once, which is located on the battery compartment.

### LOW BATTERY SIGNAL INDICATION

If the voltage of the batteries becomes low, the "***BATT***" indicator will be displayed. Please replace the batteries when the "***BATT***" indicator is displayed.

### MAINTENANCE

The following suggestions will help you care for the Weather Clock so you can enjoy it for years.

1. Keep the Weather Clock dry. If it gets wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode the electronic circuits.
2. Use and store the Weather Clock only in normal temperature environments. Temperature extremes can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and distort or melt plastic parts.
3. Handle the Weather Clock gently and carefully. Dropping it can damage circuit boards and cause the Barometer to work improperly.
4. Keep the Weather Clock away from dust and dirt, which can cause premature wear of parts.
5. Wipe the Weather Clock with a damp cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the Weather Clock.
6. Use only fresh batteries of the required size and type. Always remove old or weak batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic circuits.
7. Modifying or tampering with the Weather Clock's internal components can cause a malfunction and might invalidate its warranty.

### SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Operating temperature | : 0°C to +50°C (+32°F to + 122°F) |
| Temperature measuring range ( unit : Internal sensor ) | : 0°C to +50°C (+32°F to + 122°F ) |
| Temperature display resolution | : 0.1°C ( 0.2°F ) |
| Temperature sampling cycle | : 9 seconds |
| Pressure sampling cycle | : 15 minutes |
| Clock accuracy | : ±0.5 secs per day |
| Power source | : Four pcs. UM-4 or "AAA" size batteries |
| Battery life | : Approx. 1 Year |
| Dimension | : 111.8 x 84x 63.2mm (H x W x D) |
| Weight | : 161gms (without battery) |

### CAUTION

- The content of this manual is subjected to change without further notice.
- Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual displays.
- The manufacturer and its suppliers hold no responsibility to you or any other person for any damages, expenses, lost profits, or any other damages as a result of using this Weather Clock.
- The contents of this manual may not be reproduced without the manufacturer's permission.

### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products such as digital cameras; MP3 players; children's electronic learning products and games; projection clocks; health and fitness gear; weather stations; and digital and conference phones. The website also includes contact information for our customer care department in case you need to reach us, as well as frequently asked questions and customer downloads.

We hope you will find all the information you need on our website, however if you'd like to contact the Oregon Scientific Customer Care department directly, please visit: www2.oregonscientific.com/service/support

OR

Call 949-608-2848 in the US.

For international enquiries, please visit www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp

## FRENCH

# PENDULETTE METEO ELECTRONIQUE AVEC INDICATION DE PREVISION METEOROLOGIQUE ET RELEVE DE TEMPERATURE

LIVRET D'INSTRUCTIONS

### INTRODUCTION

- Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cette Pendulette Météo Electronique.
- Votre Pendulette Météo Electronique est le produit d'une création et d'une réalisation de très haut niveau.
- Afin de tirer le maximum de ses fonctions, lisez attentivement ce livret d'instructions et conservez-le afin de pouvoir vous y reporter si nécessaire.

### CARACTERISTIQUES

- Pendulette-Réveil numérique LCD.
- Les icônes de prévisions météorologiques indiquent Ensoleillé, Légèrement nuageux, Nuageux ou Pluvieux.
- Signal incorporé de temps orageux avec alarme audible et visuelle.
- Affiche la température intérieure.
- Mémoire de température minimum et maximum.
- Gamme de températures °C ou °F au choix de l'utilisateur.
- La pendulette affiche les heures et minutes: affichage alternatif de calendrier; indique mois et date.
- Alarme quotidienne.
- Format horaire 12/24 heures au choix de l'utilisateur.
- Eclairage puissant.
- Témoin indicateur de piles faibles.
- Peut se poser sur une table.

### DESCRIPTION DES PARTIES

A. LUMIERE/ARRET DE L'ALARME
B. AFFICHAGE LCD
C. COMMANDE DU MODE
D. COMMANDE DE L'ALARME
E. COMMANDE DE MEMOIRE
F. COMMANDE DE SUCCESSION DES CHIFFRES
G. COMMANDE DE REGLAGE
H. VENTILATION
I. TRAPPE DES PILES

**[VOIR FIG. 1]**

### INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES

La Pendulette Météo fonctionne avec 4 piles **LR03** UM-4. Si l'indicateur "***BATT***" apparaît, retirez les piles épuisées et suivez les étapes ci-dessous pour installer ou remplacer les piles.

1. Au dos de l'appareil, tirez la trappe des piles dans le sens de la flèche.
2. Insérez les piles comme indiqué en respectant les symboles de polarité (+ et -) inscrits à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez la trappe en place.

**[VOIR FIG. 2]**

**Remarque :**

Quand les piles ont été remplacées, l'affichage complet s'allume pendant 3 secondes environ puis indique ce qui suit:

- La température intérieure indique le relevé actuel
- Les prévisions météorologiques indiquent un temps légèrement nuageux (un soleil affiché avec l'indicateur de nuage)
- La pendulette affiche 12:00 (minuit).

La Pendulette Météo met environ 24 heures à stocker les données de pression atmosphérique. Avant que ce temps ne soit écoulé, les symboles de tendance de pression et de prévisions météorologiques peuvent ne pas refléter les prévisions météorologiques réelles dans votre secteur.

### AFFICHAGE ET FONCTIONS

J. AFFICHAGE DE LA PENDULETTE/ALARME OU CALENDRIER
K. INDICATEUR DE PREVISION METEOROLOGIQUE
L. TEMPERATURE INTERIEURE

**[VOIR FIG. 3]**

### FONCTIONNEMENT GENERAL

L'afficheur de votre Pendulette Météo possède plusieurs fonctions autres que celles qui apparaissent sur l'écran quand l'appareil est mis sous tension. La partie température de l'écran renferme des affichages de mémoire supplémentaires pour les températures intérieures. L'afficheur de la pendulette, outre l'affichage de l'heure actuelle, indique également l'affichage de l'alarme et du calendrier. Pour accéder aux autres fonctions, appuyez sur la commande **[ MODE ]** ou **[ MEMORY ]** (mémoire).

Appuyez sur la **[ ALARM STOP ]** une fois pour éclairer l'affichage pendant 3 secondes et pouvoir lire l'heure dans le noir.

### COMMENT RAPPELER LA MEMOIRE DE TEMPERATURE

Appuyez une fois sur la commande de mémoire **[ MEMORY ]**. L'affichage indique la température maximum.

(Ce relevé indique la température maximum enregistrée depuis le dernier réenclenchement.) Appuyez sur **[ MEMORY ]** encore une fois pour voir la température minimum. Appuyez sur **[ MEMORY ]** une troisième fois pour retourner à la température actuelle.

### COMMENT EFFACER LA MEMOIRE DE TEMPERATURE

Pour effacer la mémoire de température et commencer à enregistrer les nouvelles températures minimum et maximum, appuyez sans lâcher sur **[ MEMORY ]** pendant 2 secondes environ jusqu'à ce que le bip se fasse entendre une fois.

**Remarque:**

Si vous êtes dans le mode de calendrier/alarme et que vous n'activez aucune commande, l'écran retourne à l'affichage de l'heure normale après 20 secondes.

### COMMENT REGLER LA PENDULETTE ET LE CALENDRIER

Quand vous mettez la Pendulette Météo en marche pour la première fois (ou après avoir remplacé les piles, ou pour réenclencher l'appareil), suivez les étapes suivantes pour régler la pendulette et le calendrier:

1. Appuyez sans lâcher sur la commande **[ SET ]** (réglage) dans le mode de l'heure actuelle pendant 2 secondes environ. Les chiffres des mois clignotent. Appuyez sur **[ ▲]** pour augmenter les chiffres du réglage par tranches de 1 mois jusqu'à ce que le mois désiré soit affiché.
2. Une fois que le mois est réglé, appuyez encore une fois sur **[ SET ]** pour afficher les chiffres de la date. Appuyez sur **[ ▲]** pour augmenter les chiffres du réglage par tranches de 1 jour jusqu'à ce que le jour désiré soit affiché.
3. Une fois que le jour est correct, appuyez sur **[ SET ]**. 12h ou 24h clignotent. Appuyez sur **[ ▲]** pour passer de l'un des réglages 12h ou 24h à l'autre.
4. Une fois que le format de la pendulette est correct, appuyez sur **[ SET]**. Les chiffres des heures clignotent. Appuyez sur **[ ▲]** pour augmenter les chiffres du réglage par tranches de 1 heure jusqu'à ce que l'heure désirée soit affichée.
5. Une fois que les heures sont correctes, appuyez sur **[ SET ]** pour faire clignoter les chiffres des minutes. Appuyez sur **[ ▲]** pour faire avancer les minutes, une à la fois, jusqu'à ce que les minutes correctes soient affichées.
6. Finalement, appuyez sur **[SET]** pour confirmer tous les réglages entrés. l'appareil retournera alors à l'affichage de l'heure.

### COMMENT REGLER L'ALARME QUOTIDIENNE

1. Appuyez sans lâcher sur la commande **[ SET ]** dans le mode de l'heure d'alarme pendant 2 secondes environ. l'indicateur (**•)** et les chiffres des heures clignotent. Appuyez sur la commande **[ ▲]** pour augmenter l'heure d'alarme par tranches d'1 heure, jusqu'à ce que l'heure désirée soit affichée.
2. Appuyez à nouveau sur **[ SET ]**. L'indicateur (**•)** et les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur la commande **[ ▲]** pour augmenter les minutes d'alarme par tranches d'1 minute, jusqu'à ce que les minutes désirées soient affichées.
3. Appuyez sur **[ SET ]** une troisième fois et appuyez sur **[ ▲]** pour passer de l'alarme ACTIVEE ( "▼" est affiché) à ANNULEE ( "▼" disparaît) et vice-versa.
4. Appuyez encore une fois sur **[SET]**. l'alarme quotidienne est maintenant réglée et la Pendulette Météo retourne à l'heure normale.

**Remarque:**

Si vous êtes interrompu à un moment ou à un autre au cours de la séquence de réglage de l'alarme, la pendulette retourne à l'affichage de l'heure normale si aucune commande n'est activée pendant 20 secondes.

### COMMENT LIRE LES SYMBOLES DE PREVISIONS METEOROLOGIQUES

Votre Pendulette Météo numérique détecte automatiquement les changements de pression atmosphérique dans votre secteur. Sur la base de ce changement de pression, elle affiche un symbole de temps illustré indiquant les prévisions météorologiques. Ces indices de temps affichés indiquent une prévision pour les prochaines 12 à 24 heures dans un rayon d'environ 30-50 km.

**[VOIR FIG.4]**

### IMPORTANT:

1. La précision d'une prévision météorologique basée sur la seule pression athmosphérique est d'environ 70 à 75 pour cent; nous ne pouvons donc pas être tenus responsables pour toute gêne occasionnée par des prévisions inexactes.
2. Les symboles de prévision météorologique peuvent ne pas refléter les conditions athmosphériques en cours. Les symboles prévoient l'avenir.
3. Une prévision 'ensoleillée' (**'Sunny'**) pour la nuit indique un temps beau et clair.

### COMMENT SELECTIONNER LES UNITES DE MESURE DE TEMPERATURE

L'interrupteur situé sur le compartiment des piles sélectionne les degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour sélectionner les unités Celsius, réglez l'interrupteur sur °C. Pour sélectionner les Fahrenheit, réglez sur °F.

### COMMMANDE DE REENCLENCHEMENT

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, utilisez un objet pointu pour appuyer une fois sur la commande de réenclenchement **[RESET]**, située sur le logement des piles.

### SIGNAL INDICATIF DE PILES FAIBLES

Si le voltage des piles faiblit, l'indicateur "***BATT***" est affiché. Remplacez les piles quand l'indicateur "***BATT***" est affiché.

### ENTRETIEN

Les suggestions suivantes vous aideront à prendre soin de votre Pendulette Météo et vous permettront d'en profiter pendant des années.

1. Garder la Pendulette Météo bien sèche. Si elle est mouillée, sécher-la immédiatement. Les liquides peuvent contenir des minéraux corrosifs pour les circuits électriques.
2. N'utiliser et ne ranger la Pendulette Météo que dans un environnement à température normale. Les températures extrêmes risquent de réduire la vie des dispositifs électroniques, endommager les piles et déformer ou faire fondre les parties en plastique.
3. Manipulez la Pendulette Météo doucement et soigneusement. La faire tomber risque d'endommager les circuits et d'empêcher le baromètre de fonctionner correctement.
4. Gardez la Pendulette Météo à l'abri de la poussière et de la saleté, ce qui risquerait de faire vieillir prématurément certaines pièces.
5. Essuyez la Pendulette Météo de temps à autre avec un chiffon humide, de façon à lui conserver l'éclat du neuf. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, dissolvants ou détergents puissants pour nettoyer la Pendulette Météo.
6. N'utilisez que des piles neuves de la taille et du type requis. Ne laissez jamais dans l'appareil des piles usagées ou faibles. Elles risquent d'émettre des produits chimiques qui peuvent détruire les circuits électroniques.
7. Modifier ou toucher aux éléments internes de la Pendulette Météo peut en abîmer le fonctionnement et risque d'invalider la garantie.

### SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | : 0°C à +50°C (+32°F à +122°F) |
| Rayon de relevés de températures (appareil : capteur interne) | : 0°C à +50°C (+32°F à +122°F) |
| Précision de l'affichage de température | : 0,1°C (0,2°F) |
| Cycle d'échantillonnage de température | : 9 secondes |
| Cycle d'échantillonnage de pression | : 15 minutes |
| Précision de la pendule | : ÷ 0,5 sec. par jour |
| Alimentation | : Quatre piles LR03 UM-4 |
| Vie des piles | : 1 an environ |
| Durée de dimensions | : 111.8 x 84 x 63.2 mm (H x L x l) |
| Poids | : 161 g (sans piles) |

### ATTENTION

- Le contenu de ce livret est susceptible de modifications sans avis préalable.
- En raison de limites imposées par l'imprimeur, les affichages indiqués dans le livret peuvent différer des affichages réels.
- Le fabricant et ses dépositaires déclinent toute responsabilité envers vous ou toute autre personne pour tout dommage, dépenses, pertes de bénéfices ou tout autre dommage consécutif à l'utilisation de cette Pendulette Météo.
- La reproduction du contenu de ce livret est interdite sans l'autorisation du fabricant.

### A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

En consultant notre site internet (www.oregonscientific.fr), vous pourrez obtenir des informations sur les produits Oregon Scientific: photo numérique; lecteurs MP3; produits et jeux électroniques éducatifs; réveils; sport et bien-être; stations météo; téléphone. Le site indique également comment joindre notre service après-vente.

Nous espérons que vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur notre site, néanmoins, si vous souhaitez contacter le service client Oregon Scientific directement, veuillez vous rendre sur le site www2.oregonscientific.com/service/support ou appeler le 949-608-2848 aux US.

Pour des demandes internationales, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp

## DEUTSCH

# ELEKTRONISCHE WETTERUHR MIT WETTER-TENDENZVORHERSAGE UND TEMPERATUR-ANZEIGE

BEDIENUNGSANLEITUNG

### EINFÜHRUNG

- Vielen Dank für den Kauf dieser elektronischen Wetteruhr.
- Ihre elektronische Wetteruhr ist ein Beispiel von hervorragendem Design und Kunstfertigkeit.
- Um die Funktionen dieses Gerätes vollständig nutzen zu können, sollten Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, und für die Zukunft aufbewahren.

### EIGENSCHAFTEN

- Digitale Alarmuhr mit LCD-Anzeige
- Wettervorhersage-Symbole für "sonnig", "leicht bewölkt", "bewölkt", oder "regnerisch".
- Innentemperaturangabe.
- Maximal- und Minimal-Temperaturwerte-Speicher.
- Vom Benutzer einstellbare Temperatureinheiten-Anzeige in °C oder °F.
- Uhrzeit-Anzeige blinkten man. Betätigen Sie die **[ ▲ ]** -Taste, um die Anzeige in 1-Monat-Intervallen wie gewünscht einzustellen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen des Monats nochmals **[ SET ]**, um die Tagesziffern abzurufen. Die Tagesziffern fangen an zu blinken. Der Tag wird solange durch Drücken der **[ ▲ ]** -Taste, um jeweils einen Tag erhöht, bis der gewünschte Tag erscheint.
- Drücken Sie nach dem Einstellen des Tages **[ SET ]**. Das 12HR oder 24HR Format fängt an zu blinken. Sie können durch Drücken der **[ ▲ ]** -Taste zwischen der 12- und 24- Stundenanzeige hin- und herschalten.
- Betätigen Sie die **[ SET ]** -Taste nochmals, sobald das Anzeigeformat wie gewünscht eingestellt ist. Die Stunden-Stellen der Anzeige blinken nun. **[ ▲ ]** -Taste nochmals, um die Uhr in Intervallen von 1 Stunde wie gewünscht einzustellen.
- Betätigen Sie die **[ SET ]**-Taste nochmals, sobald die Stunden-Anzeige korrekt eingestellt ist. Die Minuten-Stellen der Anzeige blinken nun. Betätigen Sie die **[ ▲ ]** -Taste nochmals, um die Uhr in Intervallen von 1 Minute wie gewünscht einzustellen. Für schnelleres Einstellen halten Sie die **[ ▲ ]** -Taste gedrückt.
- Betätigen Sie abschließend die **[ SET]** -Taste, um alle eben vorgenommenen Einstellungen zu bestätigen. Die Anzeige schaltet nun wieder in den Normalzeit-Modus zurück.

### EINSTELLEN DES TÄGLICHEN ALARMS

- Drücken Sie von der Tageszeitanzeige aus die **(ALARM)**-Taste, um in den Alarmmodus umzuschalten. Halten Sie nun für ca. 2 Sekunden lang die **[ SET ]** -Taste gedrückt. Der "▼" erscheint und gleichzeitig beginnen die(•) Indikator und die Stundenziffern zu blinken. Betätigen Sie die **[ ▲ ]** -Taste, um die Einstellung in Intervallen von jeweils 1 Stunde zu erhöhen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
- Drücken Sie nochmals **[SET ]**. Das Symbol (**•)** und die Minutenziffen fangen an zu blinken. Die Minuten werden durch Drücken der **[ ▲ ]** Taste um jeweils 1 Minute erhöht, bis die richtige Zeit angezeigt wird.
- Drücken Sie **[ SET ]** ein drittes Mal und drücken Sie die **[ ▲ ]** -Taste, um den Wecker entweder EINZUSCHALTEN (eine Glocke "▼" erscheint) oder AUSZUSCHALTEN (ohne Glocke "▼").
- Drücken Sie nochmals die **[SET]** -Taste. Der Wecker ist nun für den täglichen Weckruf eingestellt, und das Barometer zeigt wieder die normale Tageszeit an.

**Anmerkung:**

Wenn Sie beim Einstellen des Weckers unterbrochen werden, kehrt die Uhr nach ungefähr 20 Sekunden zur normalen Zeitanzeige zurück, sofern keine weitere Taste gedrückt wird.

### ABLESEN DER WETTERVORHERSAGE SYMBOLE

Ihre digitale Wetteruhr mißt barometrische Luftdruckveränderungen in Ihrem Gebiet. Basierend auf diesen Luftdruckveränderungen, werden Wettervorhersage-Symbole angezeigt. Die angezeigten Wettervorhersage-Symbole sind eine Wettervorhersage für die nächsten 12 bis 24 Stunden und gelten in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometer (20 bis 30 Meilen).

**[BEACHTEN SIE ABB. 4]**

**WICHTIG:**

1. Die Zuverlässigkeit der Wettervorhersage mittels Luftdruckmessungen beträgt grundsätzlich nur ca. 70 bis 75 Prozent, und wir übernehmen deshalb keine Verantwortung für eventuelle Unannehmlichkeiten, die durch eine falsche Vorhersage entstehen könnten.
2. Die Wettervorhersage-Symbole stimmen möglicherweise nicht mit der aktuellen Wetersituation überein. Die Symbole beziehen sich auf die zukünftigen Wetterverhältnisse.
3. Eine Vorhersage für "sonniges" Wetter über Nacht deutet auf gutes, klares Wetter hin.

### EINSTELLEN DER TEMPERATUR-EINHEITEN-ANZEIGE

Mittels des Schalters im Batterienfach können Sie die Anzeige zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umschalten. Bringen Sie den Schalter in die Celsius-Einstellung, um die Temperaturanzeige in °C auszuwählen. Bringen Sie den Schalter in die Fahrenheit-Einstellung, um die Temperaturanzeige in °F auszuwählen.

### RÜCKSETZENTASTE

Wenn Sie meinen, daß Ihr Gerät nicht funktioniert, sollten Sie das Barometer eventuell neu einstellen. Stecken Sie einen kleinen spitzen Gegenstand, wie z.B. das Ende einer Büroklammer, in die Öffnung und drücken Sie einmal die **[ RESET ]**-Taste. Das Gerät beginnt nach ungefähr 24 Stunden wieder mit einer richtigen Vorhersage.

### LÖSCHEN DES TEMPERATUR-SPEICHERS

Um die gespeicherten Temperaturwerte zu löschen und mit der Speicherung neuer Maximum- und Minimumtemperaturen zu beginnen, müssen Sie die **[ MEM ]**-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt halten bis ein Piep-Ton ertönt.

**Anmerkung:**

Wenn Sie die **MIN**- oder **MAX**-Temperatur-Anzeige aktiviert haben, und keine andere Funktionstaste betätigen, dann schaltet die Anzeige nach ca. 20 Sekunden zur Anzeige der aktuellen Temperatur um.

### AUFRUFEN DER ALARMZEIT UND DES KALENDERS

Drücken Sie einmal die **[ ALARM ]**-Taste, um Ihre Weckzeit zu überprüfen oder um sicherzustellen, daß der Alarm EINGESCHALTET ist. Das Weckersymbol (**•)** erscheint zusammen mit einer Weckzeit. Wenn das Glockensymbol nicht erscheint müssen Sie den Wecker EINSCHALTEN. (Siehe Einstellen des Weckers). Drücken Sie die **[ ALARM ]**-Taste ein zweites Mal, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren. Drücken Sie einmal die **[ MODE ]**-Taste um das Datum abzulesen. Es wird der Monat und der Tag angezeigt. Wenn Sie die **[ MODE ]**-Taste nochmals drücken, kehren Sie zur normalen Tageszeitanzeige zurück.

**Anmerkung:**

Wenn Sie Sie Alarm/Kalender-Anzeige aktiviert haben, und keine andere Funktionstaste betätigen, dann schaltet die Anzeige nach ca. 20 Sekunden zur Anzeige der aktuellen Temperatur und Uhrzeit um.

### EINSTELLEN DER UHR UND DES KALENDERS

Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, wenn Sie die Wetteruhr zum ersten Mal in Betrieb nehmen (oder wenn Ihren Batterienwechsel, oder nachdem Sie eine Rücksetzung durchgeführt haben), um die Uhrzeit und den Kalender einzustellen.

1. Halten Sie die **[ SET ]** -Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Die Monat-Stellen der Anzeige blinken nun. Betätigen Sie die **[ ▲ ]** -Taste, um die Anzeige in 1-Monat-Intervallen wie gewünscht einzustellen.
2. Drücken Sie nach dem Einstellen des Monats nochmals **[ SET ]**, um die Tagesziffern abzurufen. Die Tagesziffern fangen an zu blinken. Der Tag wird solange durch Drücken der **[ ▲ ]** -Taste, um jeweils einen Tag erhöht, bis der gewünschte Tag erscheint.
3. Drücken Sie nach dem Einstellen des Tages **[ SET ]**. Das 12HR oder 24HR Format fängt an zu blinken. Sie können durch Drücken der **[ ▲ ]** -Taste zwischen der 12- und 24- Stundenanzeige hin- und herschalten.
4. Betätigen Sie die **[ SET ]** -Taste nochmals, sobald das Anzeigeformat wie gewünscht eingestellt ist. Die Stunden-Stellen der Anzeige blinken nun. **[ ▲ ]** -Taste nochmals, um die Uhr in Intervallen von 1 Stunde wie gewünscht einzustellen.
5. Betätigen Sie **[ SET ]** -Taste nochmals, sobald die Stunden-Anzeige korrekt eingestellt ist. Die Minuten-Stellen der Anzeige blinken nun. Betätigen Sie die **[ ▲ ]** -Taste nochmals, um die Uhr in Intervallen von 1 Minute wie gewünscht einzustellen. Für schnelleres Einstellen halten Sie die **[ ▲ ]** -Taste gedrückt.
6. Betätigen Sie abschließend die **[ SET]** -Taste, um alle eben vorgenommenen Einstellungen zu bestätigen. Die Anzeige schaltet nun wieder in den Normalzeit-Modus zurück.

### INDIKATOR FÜR SCHWACHE BATTERIEN

Wenn die Batteriespannung absinkt, erscheint der **"BATT"** Indikator in der Anzeige. Bitte wechseln Sie die Batterien aus, sobald der **"BATT"** Indikator in der Anzeige erscheint.

### WARTUNG UND PFLEGE

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise für die Wartung und Pflege der Wetteruhr, um dieses lange Jahre in einem guten Zustand zu erhalten:

1. Halten Sie die Wetteruhr trocken. Wischen Sie das Gerät sofort trocken, wenn dieses mit Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Flüssigkeiten enthalten Mineralien, die die elektronischen Schaltkreise korrodieren könnten.
2. Die Wetteruhr ist nur für den Einsatz und die Aufbewahrung unter Normaltemperaturen geschaffen. Extreme Temperaturen können die Lebensdauer elektrischer Geräte verkürzen Batterien beschädigen, und Plastikteile können sich verformen oder gar schmelzen.
3. Gehen Sie vorsichtig und schonend mit Ihrem Barometer um. Durch Herunterwerfen könnten die Schaltkreise beschädigt werden, und Funktionsstörungen können auftreten.
4. Schützen Sie die Gerät vor Staub und Schmutz, um einen übermäßigen Verschleiß der Bauteile zu verhindern.
5. Wischen Sie die Wetteruhr gelegentlich mit einem feuchten Tuch sauber, um diesen in einem guten Zustand zu erhalten. Verwenden Sie zur Reinigung niemals aggressive Chemikalien. Lösungsmittel, oder scharfe Reiniger.
6. Verwenden Sie stets neue Batterien des erforderlichen Typs. Nehmen Sie alte oder schwache Batterien sofort aus dem Gerät heraus. Diese könnten auslaufen, und das Gerät dadurch schwer beschädigen. Mischen Sie alte & neue Batterien nicht.
7. Durch Veränderungen und unsachgemäße Reparaturen an den internen Bauteilen der Wetteruhr können Funktionsstörungen verursacht werden, und die Garantieerklärung könnte ungültig werden.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | : 0°C bis +50°C (+32°F bis 122°F) |
| Temperatur-MeBbereich (Gerät: Innentemperatur-Sensor) | : 0°C bis +50°C (+32°F bis 122°F) |
| Auflösung der Temperaturanzeige | : 0,1°C (0,2°F) |
| Temperatur-Meßintervall | : 9 Sekunden |
| Luftdruck-Meßintervall | : 15 Minuten |
| Genauigkeit der Uhr | : ±0,5 Sek./Tag |
| Stromversorgung | : Vier Batterien des Typs UM4 oder "AAA". |
| Lebensdauer der Batterien | : Ungefähr 1 Jahr. |
| Abmessungen | : 111,8 x 84 x 63,2mm (H x B x T) |
| Gewicht | : 161 Gramm (Ohne Batterie) |

- Änderungen dieser Bedienungsanleitung und/oder deren Inhalt behalten wir uns ohne weitere Bekanntgabe vor.
- Aufgrund von Einschränkungen der Druckmöglichkeiten kann die Darstellung der Anzeige in dieser Bedienungsanleitung von der tatsächlichen Anzeige abweichen.
- Der Hersteller und die Händler übernehmen keinerlei Haftung Ihnen oder irgendwelchen anderen Personen gegenüber für Beschädigungen, Kosten, Verluste oder irgendwelche anderen Schäden, die durch den Einsatz dieser Wetteruhr entstehen.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf nicht ohne die Zustimmung des Herstellers vervielfältigt werden.

### ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website (www.oregonscientific.de) und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte wie zum Beispiel Digitalkameras, MP3-Player, Kinderlerncomputer und Spiele, Projektionsuhrhren, Produkte für Gesundheit und Fitness, Wetterstationen und Digital- und Konferenztelefone. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.

Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Website finden. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp

## ITALIAN

# OROLOGIO ELETTRONICO CON INDICAZIONE DI PREVISIONI METEOROLOGICHE E LETTURA DELLA TEMPERATURA

MANUALE DI ISTRUZIONI

### INTRODUZIONE

- Grazie per aver acquistato

4. Dopo aver regolato il formato dell'ora, premere il tasto [ **SET** ]. Le cifre dell'ora lampeggiano. Premere ancora una volta il tasto [ ▲ ] per avanzare di un'ora alla volta fino a quando si raggiunge l'ora desiderata.
5. Dopo aver regolato l'ora, premere di nuovo il tasto [ **SET** ] per visualizzare le cifre dei minuti che lampeggiano. Premere il tasto [ ▲ ] per avanzare di un minuto alla volta fino a quando vengono visualizzati i minuti desiderati.
6. Infine premere il tasto [ **SET** ] per confermare le regolazioni che avete appena immesso. L'unità ritorna alla visualizzazione dell'orario.

## REGOLAZIONE DELL'ALLARME

1. Premere e tenere premuto per circa 2 secondi il tasto [ **SET** ] nel Modo Allarme. L'indicatore (●)) e le cifre dell'ora lampeggiano. Premere il tasto [ ▲ ] per avanzare di un'ora alla volta fino a quando si raggiunge l'ora desiderata.
2. Premere di nuovo il tasto [ **SET** ] e l'indicatore (●)) e le cifre dei minuti lampeggiano. Premere il tasto [ ▲ ] per avanzare di un minuto alla volta fino a quando vengono visualizzati i minuti desiderati.
3. Premere una terza volta il tasto [ **SET** ] e premere il tasto [ ▲ ] per attivare ( 🔔 viene visualizzato l'indicatore) o disattivare l'allarme ( 🔔 l'indicatore scompare).
4. Premere di nuovo il tasto [ **SET** ]. L'ora dell'allarme è stato regolato e il vostro orologio ritorna alla visualizzazione dell'orario normale.

**Nota:**
Se durante la regolazione dell'allarme avviene un'interruzione e non si preme nessun tasto per 20 secondi, l'orologio ritorna alla visualizzazione dell'orario normale.

## LETTURA DEI SIMBOLI DELLE PREVISIONI METEOROLOGICHE

Il vostro Orologio avverte automaticamente i cambiamenti della pressione barometrica della vostra zona. In base a questi cambiamenti di pressione, visualizza un simbolo figurativo che indica le condizioni del tempo. I simboli meteorologici visualizzati indicano una previsione relativa alle successive 12-24 ore, per un raggio di circa 30-50 km.
**[VEDERE FIG. 4]**

## IMPORTANTE:

1. La precisione della previsioni meteorologiche, se si usa solo l'andamento della pressione, è circa 70-75%, perciò i costruttori non si ritengono responsabili degli inconvenienti causati da una previsione meteorologica inaccurata.
2. I simboli delle previsioni meteorologiche possono non riflettere le condizioni atmosferiche in corso in quanto si riferiscono a quelle future.
3. La previsione di **"Bel tempo"** per la notte, indica semplicemente tempo sereno.

## SCELTA DELL'UNITA' DI MISURA DELLA TEMPERATURA

L'interruttore val vano batteria seleziona tra Celsius e Fahrenheit. Mettere l'interruttore sulla posizione °C per l'unità Celsius, e su °F per quella Fahrenheit.

## TASTO DI AZZERAMENTO

Se l'unità dovesse dar segni di malfunzionamento, usare un oggetto appuntito per premere il tasto [ **RESET** ] una sola volta. Il tasto di azzeramento è posizionato sul vano batteria.

## INDICATORE INCORPORATO DI BATTERIE IN ESAURIMENTO

Quando il voltaggio delle batterie si abbassa, viene visualizzato l'indicatore 'BATT'. In tal caso, è necessario sostituire le batterie.

## MANUTENZIONE

Ecco alcuni suggerimenti utili per il buon mantenimento del vostro Orologio in modo da poterlo usare per molto tempo.

1. Tenere l'Orologio lontano dall'acqua. Se si bagna, asciugarlo immediatamente. Alcuni liquidi contengono minerali che possono corrodere i circuiti elettronici.
2. Usare e conservare l'Orologio solo in ambienti con temperature normali. Le temperature estreme possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e distorcere o fondere le parti in plastica.
3. Maneggiare l'Orologio con cura e delicatezza. Eventuali cadute dell'unità potrebbero danneggiare le schede di circuito e il Barometro non funzionerà bene.
4. Tenere l'Orologio lontano dalla polvere e dalla sporcizia, che possono causare logorio prematuro delle parti.
5. Pulire di tanto in tanto l'Orologio con un panno per mantenerne l'aspetto nuovo. Non usare prodotti chimici concentrati, solventi o detergenti per pulire l'Orologio.
6. Usare solo batterie nuove della misura e del tipo richiesti. Rimuovere sempre le batterie vecchie o scariche in quanto la perdita di liquidi chimici può distruggere i circuiti elettronici.
7. Non modificare o manipolare i componenti interni dell'Orologio: oltre a danneggiarlo si invalida la garanzia.

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento | : da 0°C a +50°C (da +32°F a +122°F) |
| Campo di misura della temperatura (unità : sensore interno) | : da 0°C a + 50°C (da +32°F a 122°F) |
| Risoluzione di visualizzazione temperatura | : 0,1°C ( 0,2°F) |
| Ciclo di campionamento temperatura | : 9 secondi |
| Ciclo di campionamento pressione | : 15 minuti |
| Precisione oraria | : ±0,5 sec. al giorno |
| Fonte di alimentazione | : 4 batterie UM-4 o tipo 'AAA' |
| Durata batterie | : Circa 1 anno |
| Dimensioni | : 111,8 x 84 x 63,2mm (H x L x S) |
| Peso | : 161 g. (senza batterie) |

## ATTENZIONE

- Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso.
- A causa di limitazioni di stampa, le visualizzazioni di questo manuale possono differire da quelle dell'unità.
- Il costruttore e i fornitori non si assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'acquirente o altre persone per danni, costi, perdita di profitto o altri danni causati dall'uso di questo Orologio.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.

## INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per avere maggiori informazioni sui nuovi prodotti Oregon Scientific, come le fotocamere digitali, il lettori MP3, i computer didattici per ragazzi, gli orologi con proiezione dell'ora, le stazioni barometriche, gli orologi da polso multifunzione, gli strumenti per la cura della persona ed il fitness, ed altro ancora, visita il nostro sito internet www.oregonscientific.com

Puoi trovare anche le informazioni necessarie per contattare il nostro servizio clienti, le risposte ad alcune domande più frequenti (FAQ) o i software da scaricare gratuitamente.

Sul nostro sito internet potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno, ma se desideri contattare direttamente il nostro Servizio Consumatori puoi visitare il sito www2.oregonscientific.com/service/support oppure chiamare al 949-608-2848 (numero valido esclusivamente per gli USA). Per ricerche di tipo internazionale puoi visitare invece il sito www2.oregonscientific.com/about/international/default.asp

# SPANISH

## RELOJ METEOROLOGICO ELECTRONICO CON INDICACION DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO Y LECTURA DE LA TEMPERATURA

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

## INTRODUCCION

- Gracias por su compra del Reloj Meteorológico Electrónico.
- El Reloj Meteorológico Electrónico es un ejemplo de diseño y artesanía de calidad superior.
- A fin de optimizar su función, asegúrese de leer este manual atentamente y guárdelo para referencia futura.

## CARACTERISTICAS

- Reloj despertador digital con pantalla de cristal líquido (LCD)
- Los iconos del pronóstico meteorológico muestran: Soleado, Ligeramente nublado, Nublado o Lluvia
- Aviso de tiempo tormentoso con alarma audible y visual incorporada
- Muestra la temperatura interior
- Memoria de temperatura máxima y mínima
- Indicador de temperatura en °C o °F seleccionable por el usuario
- La pantalla del reloj muestra la hora y minuto. La pantalla de almanaque alternativa muestra el mes y la fecha
- Alarma diaria
- Formato de reloj de 12/24 horas seleccionable por el usuario
- Luz posterior intensa
- Indicador integral de baja energía de pila
- Dispositivo para colocar sobre la mesa

## DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

A. PARADA DE LUZ/ALARMA
B. PANTALLA LCD
C. BOTON DE MODALIDAD
D. BOTON DE ALARMA
E. BOTON DE MEMORIA
F. BOTON DE INCREMENTO
G. BOTON DE AJUSTE
H. VENTILATION
I. CUBIERTA DEL COMPARTIMIENTO DE PILAS
**[VEASE LA FIG. 1]**

## COLOCACION Y REEMPLAZO DE LAS PILAS

El reloj meteorológico utiliza cuatro pilas tamaño UM-4 *"AAA"*. Si aparece el indicador *"BATT"* (PILA), sacar las pilas gastadas y seguir los pasos siguientes para colocar o sustituir las pilas :

1. En la parte trasera de la unidad, tirar de la cubierta del compartimiento de las pilas en la dirección de la flecha.
2. Insertar las pilas según indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
3. Colocar otra vez la cubierta.

**[VEASE LA FIG. 2]**

**Nota :**
Después de reemplazar las pilas, se encenderá la pantalla completa durante 3 segundos aproximadamente, mostrando seguidamente lo siguiente :

- La temperatura interior muestra la lectura actual
- El pronóstico meteorológico muestra Ligeramente nublado (se ve un sol con el indicador de nubes)
- El reloj muestra las 12.00 h (AM) del mediodía

El Reloj Meteorológico tarda 24 horas aproximadamente en almacenar los datos de la presión barométrica. Hasta que no transcurra dicho tiempo, los símbolos del pronóstico meteorológico y la tendencia de la presión podrían no reflejar el pronóstico del tiempo real para su zona.

## PANTALLA Y FUNCIONES

J. PANTALLA DE RELOJ/ALARMA O ALMANAQUE
K. INDICADOR DE PRONOSTICO METEOROLOGICO
L. TEMPERATURA INTERIOR
**[VEASE LA FIG. 3]**

## FUNCIONAMIENTO GENERAL

La pantalla del Reloj Meteorológico tiene varias funciones, aparte de las que se visualizan cuando se encuenda la unidad por primera vez. La zona de temperatura de la pantalla tiene presentaciones de memoria adicionales para la temperatura interior. La pantalla del reloj, además de presentar la hora actual, actúa como pantalla para la alarma y el almanaque. Para acceder a las otras funciones, pulsar el botón de [ **MODO** ] o [ **MEMORIA** ].

Pulsar el botón [ **PARADA ALARMA** ] una vez para encender la pantalla durante 3 segundos si quiere ver el reloj en la oscuridad.

## VISUALIZACION DE LA MEMORIA DE TEMPERATURAS

Pulsar el botón de [ **MEMORIA** ] una vez. La pantalla de la temperatura mostrará la temperatura máxima.

(Esta lectura indica la temperatura máxima registrada desde el último reajuste del reloj). Pulsar otra vez el botón de [ **MEMORIA** ] para ver la temperatura mínima. Pulsar el botón de [ **MEMORIA** ] por tercera vez la temperatura actual.

## BORRADO DE LA MEMORIA DE TEMPERATURAS

Para borrar la memoria de temperaturas y empezar a registrar las temperaturas ahora y bajo nuevas, pulsar y mantener oprimido el botón de [ **MEMORIA**] durante 2 segundos aproximadamente hasta que la unidad emita un solo pitido.

**Nota:**
Si está en la pantalla de temperatura **MAX** o **MIN** y no pulsa otro botón, la pantalla regresará a la lectura de la temperatura actual al cabo de 20 segundos.

## VISUALIZACION DE LA HORA DE ALARMA Y ALMANAQUE

Para ver la hora de alarma, pulsar una vez el botón [ **ALARMA** ]. El indicador de alarma aparecerá en la pantalla con una hora de alarma. Pulsar el botón [ **ALARMA** ] por segunda vez para regresar a la pantalla del reloj normal.
Para ver la fecha actual, pulsar una vez el botón [ **MODO** ], y aparecerá el mes y la fecha. Pulsar el botón [ **MODO** ] por segunda vez para regresar a la pantalla del reloj normal.

**Nota:**
Si está en la pantalla del almanaque/alarma y no pulsa otro botón, la pantalla regresará al reloj normal al cabo de 20 segundos.

## AJUSTE DEL RELOJ Y DEL ALMANAQUE

Al encender por primera vez el Reloj Meteorológico (o después de reemplazar las pilas o reajustar la unidad), seguir los pasos siguientes para ajustar el reloj y almanaque:

1. Pulsar y mantener oprimido el botón [ **AJUSTE** ] en la modalidad de hora actual durante 2 segundos aproximadamente. Los dígitos del mes parpadearán. Pulsar el botón [ ▲ ] para incrementar el ajuste en incrementos de 1 mes hasta visualizar el mes deseado.
2. Una vez que el mes es correcto, pulsar otra vez el botón de [ **AJUSTE** ] para visualizar los dígitos de la fecha, los cuales parpadearán. Utilizar el botón [ ▲ ] para ajustar la fecha en incrementos de 1 día hasta visualizar el día correcto.
3. Una vez que el día es correcto, pulsar el botón de [ **AJUSTE** ]. Los símbolos de 12h o 24h parpadearán. Pulsar el botón [ ▲ ] para buscular entre los ajustes de 12 y 24 horas.
4. Una vez que el formato del reloj es correcto, pulsar el botón de [**AJUSTE**]. Los dígitos de la hora parpadearán. Pulsar el botón [ ▲ ] otra vez para ajustarel reloj en incrementos de 1 hora hasta visualizar la hora correcta.
5. Una vez que la hora es correcta, pulsar el botón de [ **AJUSTE** ] otra vez y los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Pulsar el botón [ ▲ ] para incrementar los minutos de uno en uno, hasta visualizar la hora correcta.
6. Finalmente, pulsar el botón [ **AJUSTE** ] para confirmar todos los ajustes que acaba de introducir. La unidad regresará ahora a la pantalla del reloj.

## AJUSTE DE LA ALARMA DIARIA

1. Pulsar y mantener oprimido el botón de [ **AJUSTE** ] en el modo de hora de alarma durante 2 segundos aproximadamente. El indicador (●)) y los dígitos de la hora estarán parpadeando. Pulsar el botón [ ▲ ] para ajustar la hora de alarma en incrementos de 1 hora, hasta visualizar la hora deseada.
2. Pulsar otra vez el botón de [ **AJUSTE** ] y el indicador (●)) y los dígitos de los minutos estarán parpadeando. Pulsar el botón [ ▲ ] para ajustar en incrementos de 1 minuto, hasta visualizar la hora correcta.
3. Pulsar el botón de [ **AJUSTE** ] por tercera vez y pulsar el botón [ ▲ ] para buscular la alarma entre ACTIVADA (se visualiza el símbolo 🔔 ) y DESACTIVADA (el símbolo 🔔 desaparece).
4. Pulsar otra vez el botón [ **AJUSTE** ]. La alarma diaria ya está activada y el reloj meteorológico presentará la hora normal.

**Nota:**
Si se interrumpen en cualquier momento durante la secuencia de ajuste de la alarma, el reloj regresará a la pantalla de la hora normal, si no se pulsa ning n botón durante 20 segundos.

## LECTURA DE LOS SIMBOLOS DEL PRONOSTICO DEL TIEMPO

El Reloj Meteorológico digital detecta automáticamente los cambios de presión barométrica en su zona. Basándose en esta presión cambiante, presenta un símbolo meteorológico ilustrado indicando el pronóstico del tiempo. Los símbolos meteorológicos ilustrados indican un pronóstico con 12 a 24 horas de antelación, para un radio de 30-50 km aproximadamente (20 a 30 millas).
**[VEASE LA FIG. 4]**

## IMPORTANTE:

1. Cuando se utiliza la tendencia de la presión solamente, el pronóstico meteorológico tiene una exactitud del 70 al 75 por ciento. Por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier molestia causada por una previsión inexacta.
2. Los símbolos del pronóstico meteorológico podrían no reflejar la condición actual del tiempo. Los símbolos pronostican el futuro.
3. Un pronóstico de **"Soleado"** durante la noche refleja buen tiempo despejado.

## SELECCION DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA

El conmutador situado en el compartimiento de las pilas selecciona entre grados Celsius y Fahrenheit. Para seleccionar unidades Celsius, ajustar el conmutador a °C. Para seleccionar unidades Fahrenheit, ajustar el conmutador a °F.

## EL BOTON DE REPOSICION

Si la unidad no funciona adecuadamente, utilizar un objeto puntiagudo para oprimir una vez el botón de [REPOSICION], el cual está situado en el compartimiento de pilas.

## INDICACION DE SEÑAL DE BAJA ENERGIA DE LA PILA

El indicador *"BATT"* **(PILA)** aparecerá cuando baje el voltaje de las pilas. Es necesario reemplazar las pilas cuando aparezca el indicador *"BATT"* **(PILA)**.

## MANTENIMENTO

Las suggerencias siguientes le ayudarán a cuidar de su Reloj Meteorológico para disfrutar de él muchos años.

1. Mantener el reloj meteorológico seco. Si se mojase, secarlo inmediatamente. Los líquidos podrían contener minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.
2. Utilizar y guardar el reloj meteorológico en entornos de temperatura normal solamente. Las temperaturas extremas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las pilas y deformar o fundir los componentes de plástico.
3. Manejar el reloj meteorológico con suavidad y cuidado. Tener cuidado de no dejarlo caer ya que esto podría dañar los tableros de circuitos y perjudicar el funcionamiento del barómetro.
4. Mantener el reloj alejado del polvo y suciedad porque los componentes podrían desgastarse prematuramente.
5. Limpiar el reloj con un paño h medo ocasionalmente para conservarlo en su estado nuevo. No utilizar sustancias químicas fuertes, disolventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiarlo.
6. Utilizar solamente pilas nuevas del tamaño y tipo requeridos. Sacar siempre las pilas viejas o casi gastadas, ya que podrían tener fugas de ácido y destruir los circuitos electrónicos.
7. La modificación o manipulación ociosa de los componentes internos del reloj meteorológico podría causar mal funcionamiento e invalidar la garantía.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo | : 0°C a +50°C (+32°F a +122°F) |
| Gama de medición de temperaturas (Unidad: sensor interno) | : 0°C a +50°C (+32°F a +122°F) |
| Resolución de la pantalla de temperatura | : 0,1°C (0,2°F) |
| Ciclo de muestreo de temperatura | : 9 segundos |
| Ciclo de muestreo de presión | : 15 minutos |
| Precisión del reloj | : ± 0,5 seg/día |
| Fuente de alimentación | : Cuatro pilas tamaño 4M-4-o-"AAA" |
| Duración de las pilas | : 1 año aproximadamente |
| Dimensión | : 111,8 x 84 x 63,2 mm (altura x Anchura x Fondo) |
| Peso | : 161 gramos (sin pilas) |

## PRECAUCION

- El contenido de este folleto está sujeto a cambio sin aviso previo.
- Debido a las limitaciones de la impresión, las pantallas mostradas en este folleto podrían laridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
- El fabricante y sus proveedores no asumen ninguna responsabilidad ante usted o ante terceros con respecto a daños, gastos, pérdida de beneficios o cualquier otro daño que surgieren del uso de este Reloj Meteorológico.
- Se prohíbe la reproducción del presente folleto sin permiso del fabricante.

## SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (www.oregonscientific.com) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific tales como: Reproductores MP3, juegos y productos de aprendizaje electrónico para niños, relojes de proyección, productos para la salud y el deporte, estaciones meteorológicas y teléfonos digitales y de conferencia. La página web también incluye información de contacto de nuestro departamento de Atención al Cliente, en caso de que necesite contactar con nosotros, a la vez que Preguntas Frecuentes y Descargas de los programas y controladores necesarios para nuestros productos.

Esperamos que encuentre toda la información que necesite en nuestra página web. En ocasión caso, si necesita contactar con el departamento de Atención al Cliente directamente, por favor visite www.oregonscientific.es la sección "Contáctenos" o llame al 902 338 368.

# DUTCH

## ELEKTRONISCHE WEERKLOK MET WEERSVOORSPELLING EN TEMPERATUUR METING

### GEBRUIKSAANWIJZING

## INTRODUCTIE

- Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Elektronische Weerklok. Uw Elektronische Weerklok is een voorbeeld van hoogwaardig ontwerp en vakmanschap.
- Om optimaal gebruik te kunnen maken van zijn functies, raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstige raadpleging.

## BIJZONDERHEDEN

- LCD digitale wekker
- Weervoorspellingstekens vertonen zonnig, licht bewolkt, bewolkt of regen
- Ingebouwde stormwaarschuwing met hoorbaar en zichtbaar alarm
- Vertoont binnentemperatuur
- Maximum en minimum temperatuur geheugen
- Facultatieve Celcius of Fahrenheit meting
- Klok display vertoont uur en minuut: afwisselend kalender display vertoont maand en datum
- Dagelijkse wekker
- Facultatief 12/24 uur tijdformaat
- Sterke verlichting
- Ingebouwde zwakke batterij indicator
- Met tafelstander

## BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN

A. LICHT/WEKKER STOP
B. LCD SCHERM
C. STANDKNOP
D. WEKKERKNOP
E. GEHEUGENKNOP
F. OMHOOGKNOP
G. INSTELKNOP
H. VENTILATIE
I. BATTERIDEKSEL.
**(ZIE FIG. 1)**

## BATTERIJEN INSTALLEREN EN VERVANGEN

De Weerklok gebruikt vier UM-4 "AAA" formaat batterijen. Indien de *"BATT"* indicator verschijnt, verwijdert u de lege batterijen en volgt u de hieronder beschreven stappen om de batterijen te installeren of te vervangen.

1. Trek het batterijdeksel aan de achterkant van het apparaat in de richting van de pijl.
2. Plaats de batterijen zoals aangegeven door de polariteitssymbolen (+ en -) in het batterijvak.
3. Leg het batterijdeksel terug.

**(ZIE FIG. 2)**

**Opmerking:**
Indien u tijdens het instellen van de wekker wordt gestoord, keert de klok terug op het normale tijd display wanneer er 20 seconden lang geen knoppen worden ingedrukt.

## DE AFGEBEELDE WEERVOORSPELLINGSSYMBOLEN

Uw digitale Weerklok neemt automatisch de barometrische veranderingen in uw omgeving waar. Op grond van deze veranderende luchtdruk, vertoont hij een weersymbool dat de weervoorspelling aangeeft.
De vertoonde weersymbolen geven de weervoorwachting voor de komende 12/24 uur in een omtrek van ca. 30-50 km aan.
**(ZIE FIG. 4)**

## BELANGRIJK:

1. De nauwkeurigheid van de weervoorspelling uitsluitend op grond van. barometrische veranderingen is ca. 70 tot 75%. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel, door een onnauwkeurige weervoorspelling veroorzaakt ongerief.
2. De weervoorspellingssymbolen voorspellen het weer in de toekomst en geven niet altijd de huidige weersomstandigheden weer.
3. Een "**zonnige**" voorspelling voor de komende nacht betekent mooi helder weer.

## DE TEMPERATUUREENHEID KIEZEN

De schakelaar op het batterijvak laat u kiezen tussen Celcius en Fahrenheit. Om Celsius te kiezen, zet u de schakelaar op °C. Voor Fahrenheit zet u de schakelaar op °F.

## DE HERZET KNOP

Indien het apparaat niet goed functioneert, gebruikt u een puntig voorwerp om eenmaal de [**RESET**] knop op het batterijvak in te drukken.

## ZWAKKE BATTERIJ AANDUIDING

Indien de batterijvoltage verzwakt, verschijnt de BATT indicator. Vervang de batterijen wanneer de *BATT* indicator vertoond wordt.

## ONDERHOUD

De volgende wenken helpen u in het onderhoud van de Weerklok, zodat u er jaren plezier van heeft.

1. Houd de Weerklok droog. Veeg hem onmiddellijk droog als hij nat wordt. Vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die de elektronische bedrading aantasten.
2. Gebruik en bewaar de Weerklok uitsluitend in een omgeving met normale temperaturen. Buitengewone temperaturen kunnen de levensduur van elektronische toestellen verkorten, batterijen beschadigen, en plastic onderdelen vervormen of smelten.
3. Hanteer de Weerklok voorzichtig. Door hem te laten vallen kunt u de circuitborden beschadigen en een defecte werking van de barometer veroorzaken.
4. Houd de Weerklok uit de buurt van stof en vuil, hetwelk voortijdige slijtage aan onderdelen kan veroorzaken.
5. De Weerklok blijft er als nieuw uitzien als u hem regelmatig met een vochtige doek afveegt. Gebruik geen sterke chemicaliën, wasbenzine of schoonmaakmiddelen om de Weerklok te reinigen.
6. Gebruik uitsluitend nieuwe batterijen van het juiste soort en maat. Verwijder oude of zwakke batterijen onmiddelijk, aangezien deze chemicaliën kunnen lekken die de elektronische bedrading vernietigen.
7. Het veranderen of aanraken van de inwendige onderdelen van de Weerklok kan defecten veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Bedieningstemperatuur | : 0°C tot +50°C (+32°F tot +122°F) |
| Temperatuur meetbereik (toestel: inwendige sensor) | : 0°C tot +50°C (+32°F tot +122°F) |
| Temperatuur display omzetting | : 0,1°C (0,2°F) |
| Temperatuurmeting cyclus | : 9 sekonden |
| Luchtdrukmeting cyclus | : 15 minuten |
| Klok nauwkeurigheid | : ± 0,5 sekonden per dag |
| Stroomvoorziening | : Vier UM-4 of "AAA" formaat batterijen |
| Batterij levensduur | : Ca. 1 jaar |
| Afmetingen | : 111,8 x 84 x 63,2 mm (H x B x D) |
| Gewicht | : 161 gram (zonder batterijen) |

## VOORZICHTIG

- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden verandert.
- Ten gevolge van drukmethode beperkingen, is het mogelijk dat de in de handleiding vertoonde afbeeldingen afwijken van de feitelijke displays.
- De fabrikant en leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor schade, onkosten, verloren winst, of andere schade veroorzaakt door het gebruik van deze Weerklok.
- De inhoud van deze handleiding mag niet weergegeven worden zonder de toestemming van de fabrikant.

## VOOR OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.

# PORTUGUESE

## RELÓGIO METEOROLÓGICO ELECTRÓNICO COM INDICAÇÃO DA PREVISÃO METEOROLÓGICA E LEITURA DA TEMPERATURA

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

## INTRODUÇÃO

- Agradecemos a sua compra deste Relógio Termómetro Eletrónico
- O seu Relógio Termómetro Eletrónico é um exemplo de design superior e arte
- Para optimizar as suas funções, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para futura referência

## CARACTERÍSTICAS

- Relógio digital com alarme LCD
- Símbolos de previsão do tempo mostram sol, levemente nublado, nublado ou chuvoso
- Aviso interno de chuva forte com alarme sonoro e visual
- Apresenta a temperatura interna
- Memória da temperatura mínima e máxima
- Variação selecionável pelo usuário em °C ou °F
- O visor do relógio mostra a hora e o minuto: Mostrador alternado do calendário mostra o mês e a data
- Alarme diário
- Formato de horário em 12/24 horas selecionável pelo usuário
- Fonte luz de fundos
- Indicador interno de bateria fraca
- Característica de relógio de mesa

## DESCRIÇÃO DAS PARTES

A. INTERRUPÇÃO DE LUZ/ALARME
B. VISOR LCD
C. BOTÃO DE FUNÇÃO
D. BOTÃO DE ALARME
E. BOTÃO DE MEMÓRIA
F. BOTÃO DE AUMENTO
G. BOTÃO DE AJUSTE
H. VENTILAÇÃO
I. COMPARTIMENTO DE PILHAS
**[VEJA FIG.1]**

## INSTALANDO E TROCANDO AS PILHAS

O relógio termómetro usa 4 pilhas UM-4 "AAA". Se o indicador "*BATT*" surgir, remova as pilhas fracas e siga os passos abaixo para trocar as pilhas:

1. Nos fundos da unidade, abra a tampa do compartimento de pilhas na direção da seta.
2. Insira as pilhas como indicado pelos símbolos de polaridade (+ e -) marcados dentro do compartimento.
3. Repoisicione a tampa do compartimento.

**[VEJA FIG.2]**

**Nota:**
Após trocar as pilhas, o visor completo será ligado por 3 segundos e então mostrará o seguinte:

- A temperatura interna mostra a medida corrente
- A previsão do tempo apresenta levemente nublado (um sol aparece com o indicador de nuvem)
- Relógio mostra 12:00 (AM)

O Relógio Termómetro leva cerca de 24 horas para armazenar a pressão barométrica. Até que este período seja decorrido, os símbolos de pressão e previsão do tempo podem não refletir corretamente o tempo de sua área.

## VISOR E FUNÇÕES

J. VISOR DE CALENDÁRIO OU RELÓGIO/ALARME
K. INDICADOR DA PREVISÃO DO TEMPO
L. TEMPERATURA INTERNA
**[VEJA FIG.3]**

## OPERAÇÃO GERAL

O visor do seu relógio termómetro possui várias funções, diferentes daquelas primeiras mostradas quando a unidade é ligada. A área de temperatura do visor possui mostradores de memória adicional para as temperaturas internas. O relógio, além de mostrar o horário corrente, também atua como alarme e calendário. Você poderá acessar outras funções ao pressionar os botões de [**FUNÇÃO**] ou [**MEMÓRIA**].

Pressione o botão de [ **INTERRUPÇÃO DO ALARME** ] uma vez para acender o visor por 3 segundos, para que possa ver o relógio no escuro.

## COMO VER A MEMÓRIA DA TEMPERATURA

Pressione o botão de [**MEMÓRIA**] uma vez. O visor mostrará a temperatura máxima. (essa leitura indica a temperatura máxima gravada desde que foi ajustado pela primeira vez.) Pressione o botão de [**MEMÓRIA**] novamente e você verá a temperatura mínima. Pressionando o botão de [**MEMÓRIA**] pela terceira vez você mostrará a temperatura corrente.

## COMO CANCELAR A MEMÓRIA DA TEMPERATURA

Para cancelar a memória da temperatura e iniciar a gravação de uma nova temperatura alta e baixa, pressione e segure o botão de [**MEMÓRIA**] por cerca de 2 segundos até que a unidade dê um "bip".

**Nota:**
Se você estiver na tela de temperatura **MIN** ou **MAX**, e não pressionar qualquer outro botão, a tela retornará à temperatura corrente após 20 segundos.

## COMO VER O HORÁRIO DE ALARME E O CALENDÁRIO

Para ver o horário de alarme pressione o botão de [**ALARME**] uma vez. O indicador de alarme aparecerá com o horário do alarme. Pressione o botão de [**ALARME**] mais uma vez para retornar ao visor normal de horário

Para ver a data corrente, pressione o botão de [**FUNÇÃO**] uma vez, a data e o mês serão mostrados.
Pressionando o botão de [**FUNÇÃO**] mais uma vez você retornará ao visor normal de horário.

**Nota:**
Se você estiver em calendário/alarme, e não pressionar qualquer outro botão, a tela retornará ao mostrador de horário normal após 20 segundos.

## COMO AJUSTAR O RELÓGIO E CALENDÁRIO

Quando você primeiro começar o seu relógio termómetro (ou após a troca das pilhas ou reajuste da unidade), use os seguintes passos para ajustar o relógio e calendário.

1. Pressione e segure o botão de [**AJUSTE**] no na Função de Horário Corrente por cerca de 2 segundos. Os do mês piscarão. Pressione o botão [ ▲ ] para aumentar o número em incrementos de 1 mês até chegar ao mês desejado.
2. Uma vez que o mês está correto, pressione o botão de [**AJUSTE**] novamente para mostrar os dígitos do dia. Estes piscarão. Use o botão [ ▲ ] para aumentar o número em incrementos de 1 dia até chegar ao dia desejado.
3. Após corrigido o dia, pressione o botão de [**AJUSTE**].Você verá 12hr ou 24hr piscando. Pressione o botão [ ▲ ] para passar de 12 para 24 e vice-versa.
4. Uma vez que o formato do relógio estiver correto, pressione o botão de [**AJUSTE**]. Os dígitos da hora piscarão. Pressione o botão [ ▲ ] para aumentar o número em incrementos de 1 hora até chegar à hora desejada.
5. Uma vez que a hora estiver correta, pressione o botão de [**AJUSTE**] novamente para criar os dígitos dos minutos piscando. Pressione o botão [ ▲ ] para aumentar o número em incrementos de 1 minuto até chegar aos minutos desejados.
6. Finalmente pressione o botão de [**AJUSTE**] para confirmar todos os ajustes. A unidade retornará ao horário normal.

## COMO AJUSTAR O ALARME DIÁRIO

1. Pressione e segure o botão de [**AJUSTE**] na função de alarme por cerca de 2 segundos. O indicador (●)) e os dígitos da hora piscarão. Pressione o botão [ ▲ ] para aumentar o número em incrementos de 1 hora até chegar à hora desejada.
2. Pressione o botão de [**AJUSTE**] novamente e o indicador (●)) e os dígitos dos minutos piscarão. Pressione o botão [ ▲ ] para aumentar os números em incrementos de 1 minuto até chegar aos minutos desejados.
3. Pressione o botão de [**AJUSTE**] novamente e o botão [ ▲ ] para passar o alarme entre ATIVADO ( 🔔 aparece) e desativado ( 🔔 desaparece).
4. Pressione o botão de [**AJUSTE**] novamente. O alarme diário está agora ajustado e o relógio termómetro voltará ao horário normal.

**Nota:**
Se você for interrompido a qualquer momento durante o ajuste do alarme, o relógio retornará ao horário normal, se nenhum botão for pressionado por 20 segundos.

## COMO LER A PREVISÃO ILUSTRADA DO TEMPO

O seu relógio termómetro automaticamente detecta as mudanças da pressão barométrica em sua área.
Baseado nessa mudança de pressão, há um símbolo ilustrativo indicando a previsão do tempo. As marcas do tempo mostrado indicam uma previsão de 12 a 24 horas adiante, por um raio de aproximadamente 30 - 50 km (20 -30 milhas).
**[VEJA FIG.4]**

## IMPORTANTE:

1. A precisão da previsão do tempo, ao usar a tendência de pressão apenas é de cerca de 70 a 75 porcento e, portanto, não podemos nos responsabilizar por quaisquer inconvenientes causados pela imprecisão da previsão do tempo.
2. Os símbolos da previsão do tempo podem não refletir as condições climáticas correntes. Os símbolos prevêm o futuro.
3. Uma previsão de tempo ensolarado à noite reflete tempo bom.

## COMO SELECIONAR AS UNIDADES DE MEDIDA DE TEMPERATURA

O interruptor no compartimento de pilhas que seleciona entre graus Celsius e Fahrenheit. Para selecionar as unidades de Celsius, posicione o interruptor em °C. Para selecionar Fahrenheit, selecione o interruptor de °F.

## BOTÃO DE AJUSTE

Se a unidade não estiver reiniciando corretamente, use um objeto pontiagudo para empurrar o botão de AJUSTE que está localizado no compartimento de pilhas uma vez.

## SINAL INDICADOR DE PILHAS FRACAS

Se a voltagem das pilhas se tornarem fracas, o indicador "*BATT*" aparecerá. Troque as pilhas quando esse indicador aparecer.

## MANUTENÇÃO

As seguintes sugestões o ajudarão a cuidar do relógio termómetro para que possa tirar proveito desse ótimo aparelho.

1. Mantenha o relógio termómetro seco. Caso seja molhado, seque-o imediatamente. Líquidos podem conter minerais que podem corroer os circuitos eletrônicos.
2. Use e guarde o relógio apenas em locais de temperatura normal. Temperaturas extremas podem diminuir a vida dos dispositivos eletrônicos, danificar as pilhas e distorcer ou derreter as partes plásticas.
3. Manuseie o relógio cuidadosamente e gentilmente. Se derrubado as placas do circuito podem ser danificadas e causarem o mau funcionamento do barômetro.
4. Mantenha o relógio fora do alcança da sugeira e poeira que podem causar o envelhecimento prematuro das partes.
5. Ensaugue o relógio com um pano úmido ocasionalmente para manter a sua aparência como nova. Não use produtos químicos fortes, solventes ou fortes detergentes para limpar o relógio.
6. Use apenas pilhas novas do tipo e tamanho requeridos. Sempre remova as pilhas velhas ou fracas. Estas podem vasar substâncias químicas que podem destruir os circuitos eletrônicos.
7. A modificação ou intruído com os componentes internos desse relógio podem causar o seu mau funcionamento e invalidar a sua garantia.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | : 0°C a +50°C (+32°F a +122°F) |
| Alcance de medida de temperatura (Unidade: Sensor interno) | : 0°C a +50°C (+32°F a +122°F) |
| Resolução de amostra da temperatura | : 

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com