

# ativa<sup>®</sup>

## 2.0 speaker system Portable Speaker for iPod User Manual

**Sistema de parlantes 2.0**  
**Manual del usuario de parlantes**  
**portátiles para iPod**

**Model**  
**PF112**

**Modelo**  
**PF112**

Call for technical support **1-877-777-4357**  
Llame para asistencia técnica **1-877-777-4357**

Before operating this unit, please read all instructions.  
Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.



# ativa<sup>™</sup>

**Model: PF112**

### PF112 Portable Speaker for iPod User Manual


#### Box Contents:

- PF112 Portable Speaker for iPod
- Docking cradles for iPod Models
- AC Adaptor
- Audio Cable
- User Manual

#### General Speaker setup:

- Select the correct iPod Cradle and insert into the iPod docking area
- Insert your iPod into the docking or plug the Stereo Line-in cable at the back of the product
- Connect the supplied Power Adaptor to the Power Outlet and PF112 Speaker; or insert 4 pcs of AA battery at the bottom of Speaker.
- Remark: the Line-in Signal will be higher priority than the iPod Signal. Make sure the Line-in cable is unplugged, when going to enjoy the music from iPod.

#### Operation Instruction:



- To Power on the unit: Press On/Off button on Top Panel of the unit
- To adjust the Volume: Press Volume Control button on the Top Panel of the unit
- To turn on the Bass Booster Effect: Press the Bass button on the Top Panel of the unit
- To Power off the unit: Press On/Off button again

#### Power Green LED indicator (on the Speaker):

- LED Off – Power OFF
- LED ON – Power ON

#### Specification:

- Total 5W output (2.5W / Channel)
- Mid range (70mm x 30mm) Elliptical driver / Channel
- Distortion <= 10 % @ 3W
- S/N ratio:>65dB@1W
- Frequency Response: 200Hz – 16kHz
- Provided Power Adaptor: 5VDC @ 2A
- Dimension: 9.25 in x 4.33 in x 2.11 in (235 mm x 110 mm x 53.5 mm)

#### Compatibility (iPod)

- iPod 1st touch
- iPod 2nd touch
- iPod Classic(80G Version only)
- iPod 4th nano
- iPod 3rd nano
- iPod 2nd nano

#### Trouble Shooting:

Sound not Clear or no sound	Please check the Cable or iPod connection
LED No Power	Please check the Power Cable connection Please check the Battery Power Press the Power On/Off button again
Sound is too Low/ too much distortion	Press volume button to adjust Adjust the volume of attached music device

Too much distortion	Batteries are low, Replace batteries
Battery Life	Clean the battery contacts and those of the devices prior to the battery installation. Please remove the Batteries from the compartment, when it is not in use Please Power Off the unit, when it is not in use Do not use old and new batteries together

#### Caution:

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# ativa™

PF112 de altavoces portátiles para iPod Manual del usuario


Contenido de la caja:

- PF112 de altavoces portátiles para iPod
- Acoplamiento de modelos de cunas para el iPod
- AC Adaptor
- Audio Cable
- Manual del usuario

General de la configuración de los altavoces:

- Introduce el soporte adecuado para tu iPod en la zona de la base
- Introduce el iPod o el iPhone con firmeza en el soporte de la base o conecta el cable de Line-it (conector de 3,5 mm. en ángulo recto, incluido) en el conector para entrada Line-in de la parte trasera
- Elige la fuente de alimentación:  
Corriente eléctrica - Conecta el conector para CC a la parte trasera de la unidad (CC 5 V).  
Alimentación por pilas - Introduce 4 pilas de tipo AA de acuerdo con las marcas de polaridad.
- Nota: recuerda extraer el cable Line-in cuando utilices la base, ya que este cable anula todo el sonido que provenga de ella.

Instrucción de Operación:



Model: PF112

- Para conectar la unidad: Presione el botón On/Off ubicado en el panel superior de la unidad
- Para ajustar el volumen: Pulse el botón de control de volumen en el panel superior de la unidad
- Para activar el efecto Bass Booster: Pulse el botón de Bass en el panel superior de la unidad
- Para apagar la unidad: Pulse el botón ON /Off de nuevo

Indicador LED de encendido (en el Presidente):

- LED Apagado – Unidad Apagado
- LED Encendida – Unidad Encendida

Especificación:

- Salida total 5W (2.5W por canal)
- Rango medio (70mm x 30mm) Elliptical conductor / Canal
- Distorsión <= 10% @ 3W
- Relación señal-ruido (SNR): >65dB@1W
- Respuesta de frecuencia: 200Hz - 16kHz
- Adaptador de corriente incluido: 5VDC@2A
- Dimension: 9.25 x 4.33 x 2.11 pulgadas (235 x 110 x 53.5 mm)

Compatibilidad (iPod)

- iPod 1st touch
- iPod 2nd touch
- iPod Classic (Versión sólo 80G)
- iPod 4th nano
- iPod 3rd nano
- iPod 2nd nano

Solución de problemas

Mala calidad de sonido, No hay sonido	Por favor, chequear el cable o la conexión de iPod
No enciende el LED de alimentación	Por favor, compruebe el cable de conexión Por favor, compruebe la carga de la batería Pulse el botón On / Off de nuevo
El volumen de sonido es muy bajo/ distorsión de sonido	Pulse el botón para ajustar el volumen Ajuste el volumen del dispositivo de música adjunta

Demasiada distorsión	Las pilas están bajas, Reemplace las baterías
Duración de la batería	Limpie los contactos de la batería y las de los dispositivos antes de la instalación de la batería. Por favor, retire las baterías cuando no está en uso Por favor apagar la unidad cuando no está en uso No utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo

Precaución:

Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y en, se le recomienda al usuario para tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un experto en radio / televisión para obtener ayuda

# ativa™

For more questions or need assistance with your speakers, please call 1-877-777-4357

Distributed by:

Swinton Avenue Trading Ltd., Inc.  
6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

Specifications are subject to change without notice. Error and omissions excepted. Image and illustrations may not always match content. All other trademarks are the property of their respective owners.

iPod is the trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Para más preguntas o necesita ayuda con sus altavoces, por favor llame al 1-877-777-4357

Distribuido por:

Swinton Avenue Trading Ltd., Inc.  
6600 N. Military Trail, Boca Raton, FL 33496 USA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Error u omisión. Imágenes e ilustraciones pueden no corresponder con el contenido. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios

iPod es la marca comercial de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>