




# Infant Restraint/Carrier

## Seat Pad Replacement Sheet

8446, 8447 & 8448

# Sistema de seguridad para niños/transportador para niños

## Hoja de instrucciones para el reemplazo del almohadón del asiento



### Seat Pad Removal

1. Push aside the small tab that holds the anchor buckles in place ❶ and pull the anchor buckles out of their indentations. Push a corner of each anchor buckle back into its slot ❷.
2. Depress the harness adjustment button under the seat flap ❸. Pull the shoulder straps out to loosen the harness.
3. Behind seat, remove the ends of the two shoulder straps from the metal junction plate ❹.
4. Unlock harness buckle and clip, and carefully remove the seat pad by pulling harness buckle, and all harness straps through slots on seat cover.
5. Machine wash on delicate cycle and drip-dry. DO NOT USE BLEACH.

### Seat Pad Reassembly




1. Reverse Step 4 above.
2. Reinsert straps into the appropriate slots.
3. Behind seat, push both shoulder straps **UNDER** owner's manual pocket and out the bottom.
4. Reassemble the strap ends onto the metal junction plate ❹.
5. **SAFETY CHECK:**  
After the harness has been completely reinstalled,  
a) **CHECK** that harness straps are not twisted in front or back.  
b) **CHECK** that straps are secure by pulling on them.  
c) **CHECK** that the loops are completely within junction plate slots ❹.

### Cómo sacar el almohadón del asiento


1. Separe la pequeña lengüeta que mantiene las hebillas del anclaje en su lugar ❶ y saque las hebillas del anclaje de sus hendiduras ❷. Empuje una esquina de cada hebillas del anclaje de nuevo en su ranura.
2. Apriete el botón de ajuste del arnés debajo de la tapa del asiento ❸. Tire las correas de los hombros para aflojar el arnés.
3. Detrás del asiento, saque los extremos de las dos correas de los hombros de la placa de unión de metal ❹.
4. Destrabe la hebillas y traba del arnés y saque cuidadosamente el almohadón del asiento tirando la hebillas del arnés y todas las correas del arnés a través de las ranuras de cada funda del asiento.
5. Se lavan a máquina por separado en el ciclo delicado y se seca al aire. NO USE CLORO.

### Armado del almohadón del asiento

1. Repita el Paso 4 como se indica hacia arriba.
2. Desde adelante, pase las correas a través de las ranuras del arnés.
3. Detrás del asiento, pase las dos correas de los hombros por **DEBAJO** del bolsillo del manual del propietario para que salgan de abajo.
4. Vuelva a armar los extremos de las correas sobre la placa de unión de metal ❹.
5. **VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD:**  
Después de que ha vuelto a instalar completamente el arnés,  
a) **VERIFIQUE** que las correas del arnés no estén dobladas adelante o atrás.  
b) **VERIFIQUE** que las correas están aseguradas tirando de las mismas.  
c) **VERIFIQUE** que los nudos estén completamente dentro de las ranuras de la placa de unión ❹.



Harness adjustment button  
Botón de ajuste del arnés



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>